

Fisher® Pneumatische Regler und Messumformer C1

Inhalt

Einführung	2
Inhalt des Handbuchs	2
Beschreibung	2
Technische Daten	2
Schulungsprogramme	2
Installation	6
Standard-Installation	6
Schalttafelmontage	7
Wandmontage	7
Standrohrmontage	7
Antriebsmontage	7
Druckanschlüsse	9
Hilfsenergie	9
Prozessdruck	10
Ausblasanschluss	11
Betrieb des Reglers	11
P-Regler	11
Einstellmöglichkeiten	11
Einstellung: Sollwert	11
Einstellung: Proportionalbereich	11
Justierung: P-Regler	12
Inbetriebnahme: P-Regler	15
PI-Regler	15
Einstellmöglichkeiten	16
Einstellung: Sollwert	16
Einstellung: Proportionalbereich	16
Einstellung: I-Anteil	16
Einstellung: Anti-Reset Windup	17
Justierung	17
Justierung: PI-Regler	17
Justierung: Anti-Reset Windup	19
Inbetriebnahme: PI-Regler	20
Zweipunktregler	20
Einstellmöglichkeiten	21
Einstellung: Sollwert	21
Einstellung: Proportionalbereich	21
Justierung: Zweipunktregler	21
Inbetriebnahme: Zweipunktregler	23
Betrieb des Messumformers	23
Einstellmöglichkeiten	23
Einstellung: Nullpunkt	23
Einstellung: Bereich	24

Abbildung 1. Fisher Regler C1, angebaut an die Laterne eines Stellantriebs



Justierung: Messumformer	24
Inbetriebnahme: Messumformer	26
Funktionsprinzip	27
P-Regler	27
PI-Regler	28
Regler mit Anti-Reset-Windup	28
Zweipunktregler	28
Messumformer	29
Wartung	30
Manometer austauschen	30
Bourdonfeder austauschen	31
Faltenbalg-Messelement austauschen	32
I-Drossel austauschen	33
Differenzdruck-Ausgleichsventil der	
Anti-Reset-Windup-Schaltung auswechseln	33
Funktion und Wirkungsweise ändern	33
P-Regler in Zweipunktregler	33
Umgekehrte in direkte Wirkungsweise	34
Relais austauschen	36
Ausgangssignalebereich ändern	37
Bestellung von Ersatzteilen	40



Inhalt (Fortsetzung)

Ersatzteilsätze	41
Stückliste	41
Übliche Ersatzteile	41
Montageteile für Schalttafel-, Wand- und Standrohr- montage sowie Anbau der Fisher-Antriebe	50

Einführung

Inhalt des Handbuchs

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen zur Installation, Bedienung, Wartung und Bestellung von Teilen für die Druckregler und Druckmessumformer C1 von Fisher, die in Abbildung 1 dargestellt sind. Informationen über Stellventil, Antrieb und Zubehör sind in separaten Betriebsanleitungen enthalten.

Die Druckregler und Druckmessumformer C1 dürfen nur von Personen eingebaut, bedient oder gewartet werden, die umfassend in Bezug auf die Installation, Bedienung und Wartung von Ventilen, Antrieben und Zubehör geschult wurden und darin qualifiziert sind. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, ist es erforderlich, diese Betriebsanleitung einschließlich aller Sicherheits- und Warnhinweise komplett zu lesen und zu befolgen. Bei Fragen zu Anweisungen in diesem Handbuch Kontakt mit dem zuständigen Vertriebsbüro von Emerson Process Management aufnehmen.

Beschreibung

Die pneumatischen Druckregler und Druckmessumformer C1 haben als Messelement einen Faltenbalg oder eine Bourdonfeder, um Über-, Unter- oder Differenzdruck von Flüssigkeiten und Gasen aufzunehmen. Das pneumatische Ausgangssignal der Regler oder Messumformer kann zur Betätigung von Stellarmaturen oder für Anzeige- oder Aufzeichnungsgeräte verwendet werden.

Alle NACE Verweise beziehen sich auf NACE MR0175 / ISO15156 & NACE MR0103, sofern nicht anders angegeben.

Technische Daten

Die technischen Daten der Regler und Messumformer C1 sind in Tabelle 1 aufgeführt. Tabelle 2 erläutert die möglichen Konfigurationen und Optionen.

Schulungsprogramme

Für Informationen über angebotene Kurse zu Reglern und Messumformern C1 sowie einer Vielzahl anderer Produkte wenden Sie sich bitte an:

Emerson Process Management
Educational Services, Registration
P.O. Box 190
Marshalltown, IA 50158-2823
Telefon: 800-338-8158 oder 641-754-3771
FAX: 641-754-3431
E-Mail: education@emerson.com

Tabelle 1. Technische Daten

<p>Mögliche Konfigurationen</p> <p>Siehe Tabelle 2</p> <p>Eingangssignal</p> <p>Typ: ■ Überdruck, ■ Unterdruck, ■ Über-/Unterdruckwechsel oder ■ Differenzdruck von Flüssigkeiten oder Gasen Messbereiche: Siehe Tabelle 3 oder 4</p> <p>Ausgangssignal</p> <p>P- oder PI-Regler und Messumformer: ■ 0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig) oder ■ 0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig) pneumatisches Signal Zweipunktregler: ■ 0 und 1,4 bar (0 und 20 psig) oder ■ 0 und 2,4 bar (0 und 35 psig) pneumatisches Signal Wirkungsweise: Vor Ort reversierbar zwischen ■ direkt (steigender Messdruck ergibt steigendes Ausgangssignal) und ■ umgekehrt (steigender Messdruck ergibt fallendes Ausgangssignal).</p> <p>Erforderlicher Hilfsenergiegedruck⁽¹⁾</p> <p>Siehe Tabelle 5</p> <p>Hilfsenergie</p> <p>Luft oder Erdgas</p> <p><i>Luftqualität:</i> Die Instrumentenluft muss sauber und trocken sein und die Anforderungen des Standards ISA 7.0.01 erfüllen. Eine maximale Partikelgröße von 40 Mikrometer ist akzeptabel. Eine weitere Filterung auf eine Partikelgröße von 5 Mikrometer wird empfohlen. Der Schmiermittelgehalt darf 1 ppm auf Gewichts- (w/w) oder Volumenbasis (v/v) nicht überschreiten. Ein Auskondensieren der Druckluft sollte möglichst vermieden werden.</p> <p><i>Erdgas:</i> Das Erdgas muss sauber, trocken, ölfrei und nicht-korrosiv sein. Der H₂S Anteil darf 20 ppm nicht überschreiten.</p> <p>Luftverbrauch im Beharrungszustand⁽²⁾⁽³⁾</p> <p>0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig): 0,08 m³/h(V_n) (3 scfh) 0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig): 0,12 m³/h(V_n) (4,5 scfh)</p>	<p>Hilfsenergie- und Ausgangsanschlüsse</p> <p>1/4 NPT Innengewinde</p> <p>Umrechnung häufiger Signaldrucke</p> <p>Siehe Tabelle 6</p> <p>Proportionalbereicheinstellung</p> <p>Für P-Regler: Volle Ausgangsdruckänderung einstellbar von ■ 2 % bis 100 % für 0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig) oder ■ 4 % bis 100 % des Messelementbereichs für 0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig) Für PI-Regler: Volle Ausgangsdruckänderung einstellbar von ■ 3 % bis 100 % für 0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig) oder ■ 6 % bis 100 % des Messelementbereichs für 0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig)</p> <p>Schaltdifferenzeinstellung</p> <p>Für Zweipunktregler: Volle Ausgangsdruckänderung einstellbar zwischen 15 % und 100 % des Messelementbereichs</p> <p>Einstellung der I-Zeit</p> <p>Für PI-Regler: Einstellbar von 0,01 bis 74 Minuten pro Wiederholung (100 bis 0,01 Wiederholungen pro Minute)</p> <p>Nullpunkteinstellung (nur Messumformer)</p> <p>Stufenlos einstellbar, sodass eine Spanne von weniger als 100 % beliebig innerhalb des Messelementbereichs verschoben werden kann</p> <p>Bereichseinstellung (nur Messumformer)</p> <p>Volle Ausgangsdruckänderung einstellbar von 6 % bis 100 % des Messelementbereichs</p> <p>Betriebsverhalten</p> <p>Reproduzierbarkeit: 0,5 % des Messelementbereichs Totzone (außer Zweipunkt-Regler)⁽⁴⁾: 0,1 % des Messelementbereichs Typisches Frequenzverhalten bei 100 % des Proportionalbereichs Ausgang zu Stellantrieb: 0,7 Hz und 110 Grad Phasenverschiebung bei 1850 cm³ (113 Zoll³) Volumen, Antrieb in der Hubmitteleinstellung Ausgang zu Faltenbalg des Stellungsreglers: 9 Hz und 130 Grad Phasenverschiebung bei 0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig) Ausgang zum Faltenbalg mit 33 cm³ (2 Zoll³) Volumen</p>
---	---

-Fortsetzung-

Tabelle 1. Technische Daten (Fortsetzung)

Zulässige Umgebungstemperatur⁽¹⁾

- Standard-Ausführung: -40 bis 71 °C (-40 bis 160 °F)
- Ausführung für hohe Temperaturen: -18 bis 104 °C (0 bis 220 °F)

Anti-Reset Windup (zur Reduzierung des Differenzdrucks) und Prozessmanometer sind nur für Standard-Ausführungen verfügbar.

Wenn die Prozesstemperatur außerhalb der zulässigen Umgebungstemperaturen des Reglers liegt, kann die Länge des Kapillarrohrs vom Messpunkt zum Prozesseingang des Reglers angepasst werden, um den Regler vor der Prozesstemperatur zu schützen.

Einfluss der Umgebungstemperatur auf den Betrieb

Nur P-Regler:

± 3,0 % des Ausgangsbereichs pro 28 °C (50 °F) Änderung der Temperatur zwischen -40 und 71 °C (-40 und 160 °F) für einen auf 100 % Proportionalbereich eingestellten Regler

PI-Regler:

± 2,0 % des Ausgangsbereichs pro 28 °C (50 °F) Änderung der Temperatur zwischen -40 und 71 °C (-40 und 160 °F) für einen auf 100 % Proportionalbereich eingestellten Regler


Nur Messumformer:

± 3,0 % des Ausgangsbereichs pro 28 °C (50 °F) Änderung

der Temperatur zwischen -40 und 71 °C (-40 und 160 °F) für einen auf 100 % Bereich eingestellten Messumformer

Zulassung

Erfüllt die Anforderungen der ATEX-Gruppe II, Kategorie 2, Gas und Staub



Die ATEX Markierung ist an der in Abbildung 26 gezeigten Stelle zu finden.

Ungefähres Gewicht

8,2 kg (18 lb)

Übereinstimmung mit guter Ingenieurspraxis

Fisher Controls International LLC erklärt, dass das vorliegende Produkt die Bestimmungen des Artikels 3, Absatz 3, der Druckgeräterichtlinie (DGRL) 97 / 23 / EC erfüllt. Das Produkt wurde gemäß guter Ingenieurspraxis entwickelt und hergestellt und kann in Bezug auf die DGRL-Übereinstimmung kein CE-Zertifizierungszeichen tragen.

Das Produkt trägt jedoch *möglicherweise* das CE-Zeichen, um dadurch die Übereinstimmung mit *anderen* gültigen EU-Richtlinien zu kennzeichnen.

1. Die in diesem Handbuch angegebenen Grenzwerte für Drücke und Temperaturen dürfen nicht überschritten werden.

2. m³/h(V_N): Normkubikmeter pro Stunde (m³/h, 0 °C und 1,01325 bar, absolut). Scfh: Standardkubikfuß pro Stunde (ft³/hr, 60 °F und 14.7 psig).

3. Zur Konvertierung von Luftdurchsatz auf Erdgasdurchsatz mit 1,29 multiplizieren.

4. Eine einstellbare Schaltdifferenz (Zweipunktregler) ist gleichbedeutend mit einer einstellbaren Totzone.

Tabelle 2. Mögliche Konfigurationen

BESCHREIBUNG		TYP-NUMMER	
		Messelement: Bourdonfeder (nur Druck)	Messelement: Faltenbalg
			Druck Differenzdruck
P-Regler		C1P	C1B
PI-Regler	Ohne Anti-Reset-Windup		C1D
	Mit Anti-Reset-Windup		---
Zweipunktregler			---
Messumformer			C1D

Tabelle 3. Messbereiche und Werkstoffe der Bourdonfeder

MESSBEREICHE ^(1,2)		MAXIMAL ZULÄSSIGER STATISCHER DRUCK ⁽³⁾				WERKSTOFF ⁽⁵⁾
		Standard		Mit optionalem Wegbegrenzer ⁽⁴⁾		
Bar	Psig	Bar	Psig	Bar	Psig	
0 bis 2,0	0 bis 30	2,0	30	3,3	48	316 Edelstahl
0 bis 4,0	0 bis 60	4,0	60	6,6	96	
0 bis 7,0	0 bis 100	7,0	100	11	160	
0 bis 14	0 bis 200	14	200	19	280	
0 bis 20	0 bis 300	20	300	29	420	
0 bis 40	0 bis 600	40	600	50	720	
0 bis 70	0 bis 1000	70	1000	83	1200	
0 bis 100	0 bis 1500	100	1500	115	1650	
0 bis 200	0 bis 3000	200	3000	230	3300	
0 bis 350	0 bis 5000	350	5000	380	5500	
0 bis 550	0 bis 8000	550	8000	550	8000	
0 bis 700	0 bis 10.000	700	10.000	700	10.000	

1. Wenn der Prozess einen Druck beaufschlagen kann, der außerhalb des Messelement-Betriebsbereiches liegt, kann eine kommerziell erhältliche Schutzvorrichtung, wie z. B. eine Überdruckschutzvorrichtung, verwendet werden, um das Messelement vor Druckstößen und -schwankungen zu schützen.

2. Auf der Bourdonfeder kann der Bereich in kPa (1 bar = 100 kPa) angegeben sein.

3. Die Bourdonfeder kann ohne bleibende Nullpunktverschiebung bis zum angegebenen Wert mit Druck beaufschlagt werden.

4. Mit auf 110 % des Bereichs eingestelltem Wegbegrenzer.

5. Bourdonfedern sind auch in Werkstoffen erhältlich, die die NACE-Richtlinien erfüllen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Emerson Process Management Vertriebsbüro.

Tabelle 4. Messbereiche und Werkstoffe des Faltenbalgs

MESSBEREICHE ⁽¹⁾			MAXIMAL ZULÄSSIGER STATISCHER DRUCK ⁽²⁾				
			Messingausführung		Edelstahlausführung		
			Bar	Psig	Bar	Psig	
Überdruck	Unterdruck	0 bis 150 mbar (0 bis 60 Zoll WS)	1,4	20	---	---	
		0 bis 340 mbar (0 bis 10 Zoll Hg)	2,8	40	---	---	
		0 bis 1,0 bar (0 bis 30 Zoll Hg)	2,8	40	6,9	100	
	Unter-/Überdruck	75 mbar bis 75 mbar (30 Zoll WS bis 30 Zoll WS)	1,4	20	---	---	
		500 mbar bis 500 mbar (15 Zoll Hg bis 7.5 psig)	2,8	40	6,9	100	
		1,0 bar bis 1,0 bar (30 Zoll Hg bis 15 psig)	2,8	40	6,9	100	
	Überdruck	0 bis 150 mbar (0 bis 60 Zoll WS)	0 bis 250 mbar ⁽³⁾ (0 bis 100 Zoll WS)	1,4	20	---	---
			0 bis 350 mbar ⁽⁴⁾ (0 bis 140 Zoll WS)	1,4	20	---	---
			0 bis 0,35 bar (0 bis 5 psig)	2,8	40	---	---
			0 bis 0,5 bar (0 bis 7.5 psig)	2,8	40	---	---
			0 bis 0,7 bar (0 bis 10 psig)	2,8	40	---	---
		0 bis 1,0 bar (0 bis 15 psig)	0 bis 1,4 bar (0 bis 20 psig)	2,8	40	6,9	100
			0 bis 1,4 bar (0 bis 20 psig)	2,8	40	---	---
			0 bis 2,0 bar (0 bis 30 psig)	2,8	40	6,9	100
			Differenzdruck ⁽⁵⁾		0 bis 300 mbar (0 bis 80 Zoll WS)	1,4	20
0 bis 0,7 bar (0 bis 10 psi)	2,8	40			---	---	
0 bis 1,4 bar (0 bis 20 psi)	2,8	40			---	---	
0 bis 2,0 bar (0 bis 30 psi)	---	---			6,9	100	

1. Wenn der Prozess einen Druck beaufschlagen kann, der außerhalb des Messelement-Betriebsbereiches liegt, kann eine kommerziell erhältliche Schutzvorrichtung, wie z. B. eine Überdruckschutzvorrichtung, verwendet werden, um das Messelement vor Druckstößen und -schwankungen zu schützen.

2. Der Faltenbalg kann ohne bleibende Nullpunktverschiebung bis zum angegebenen Wert mit Druck beaufschlagt werden.

3. Nur Messumformer.

4. Außer Messumformer.

5. Die Überlastgrenze für diese Messelemente ist ein Differenzdruck gleich dem maximal zulässigen statischen Druck.

Tabelle 5. Erforderlicher Hilfsenergiedruck

Ausgangssignalbereich		Hilfsenergiedruck im Normalbetrieb ⁽¹⁾	Maximaler Hilfsenergiedruck ohne Beschädigung von Komponenten
Bar	0,2 bis 1,0 oder 0 und 1,4 (Schaltdifferenz)	1,4	2,8
	0,4 bis 2,0 oder 0 und 2,4 (Schaltdifferenz)	2,4	2,8
Psig	3 bis 15 oder 0 und 20 (Schaltdifferenz)	20	40
	6 bis 30 oder 0 und 35 (Schaltdifferenz)	35	40

1. Bei Überschreiten dieses Drucks kann das Regelverhalten beeinträchtigt werden.

Tabelle 6. Umrechnung häufiger Signaldrücke

Mps	kg/cm ²	bar	kPa	Psi
0,02	0,2	0,2 ⁽²⁾	20 ⁽¹⁾	3
0,03	0,3	0,3	35	5
0,04	0,4	0,4	40 ⁽¹⁾	6
0,05	0,5	0,5	50	7
0,06	0,6	0,6	60	9
0,07	0,8	0,8	75	11
0,08	0,8	0,8	80	12
0,09	1,0	1,0	95	14
0,10	1,0 ⁽³⁾	1,0 ⁽²⁾	100 ⁽¹⁾	15
0,12	1,3	1,2	125	18
0,14	1,4	1,4	140	20
0,15	1,5	1,5	150	22
0,17	1,8	1,7	170	25
0,18	1,9	1,9	185	27
0,20	2,0	2,0 ⁽³⁾	200 ⁽¹⁾	30
0,22	2,2	2,2	220	32
0,23	2,3	2,3	230	33
0,24	2,5	2,4	240	35
0,34	3,5	3,4	345	50
0,55	5,6	5,5	550	80
0,69	7,0	6,9	690	100
1,03	10,5	10,3	1035	150

1. In ANSI/S7.4 aufgeführte Werte.

2. In IEC 382 aufgeführte Werte.

3. Abgerundete Werte, um kPa Werten zu entsprechen.

Installation

⚠ WARNUNG

Personen- und Sachschäden durch plötzliches Entweichen von Druck folgendermaßen vermeiden:

- Während der Installationsarbeiten stets Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz zu tragen.
- Wenn bei Verwendung von Erdgas als Hilfsenergie keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden durch Feuer oder Explosion. Die Sicherheitsvorkehrungen können Folgendes umfassen, sind jedoch nicht darauf beschränkt: Verlegung einer Ausblasleitung zu einem entfernten Ort, andere Klassifizierung des Ex-Bereichs, ausreichende Be- und Entlüftung des Raums und Entfernen jeglicher Zündquellen. Weitere Informationen zum Anschluss einer Ausblasleitung an diesen Druckregler oder Messumformer sind auf Seite 11 zu finden.
- Bei Einbau in eine vorhandene Anlage auch die WARNUNG am Anfang des Wartungsabschnitts in dieser Betriebsanleitung beachten.
- Mit dem Verfahrens- oder Sicherheitsingenieur prüfen, ob weitere Maßnahmen zum Schutz gegen Prozessmedien zu ergreifen sind.

Standard-Installation

Die Instrumente werden in der Regel vertikal montiert, sodass Gehäuse und Tür wie in Abbildung 1 dargestellt angeordnet sind. Bei allen anderen Einbaulagen des Instruments ist darauf zu achten, dass die Ausblasöffnung, wie in Abbildung 2 dargestellt, nach unten zeigt.

Schalttafelmontage

Siehe Abbildung 2.

Ein Loch mit den in Abbildung 2 angegebenen Abmessungen in die Schalttafel schneiden. Die Kopfschrauben (Pos. 252), Halterungen (Pos. 251) und den Siebeinsatz im Ausblasanschluss (Pos. 28) entfernen. Den Regler oder Messumformer in die Öffnung schieben und die Halterungen wieder befestigen. Die Kopfschraube in der Mitte der Halterungen festziehen, um das Gehäuse fest und gleichmäßig gegen die Schalttafel zu ziehen. Den Siebeinsatz wieder in den Ausblasanschluss einschrauben, sofern keine externe Ausblasleitung verlegt wird.

Wandmontage

Siehe Abbildung 2.

Vier Löcher gemäß den Maßangaben in Abbildung 2 in die Wand bohren. Im Montagehalter (Pos. 251) befinden sich Bohrungen mit 8,7 mm (0,3438 Zoll) Durchmesser. Die Kopfschrauben in der Mitte der beiden Halterungen herausdrehen. (Diese Schrauben sind für die Schalttafelmontage erforderlich und werden für die Wandmontage nicht benötigt.) Falls die Leitungen durch die Wand geführt werden, sind Löcher in die Wand zur Leitungslegung zu bohren. Abbildung 2 stellt die Anordnung der Druckanschlüsse auf der Rückseite des Gehäuses dar.

Den Regler am Montagehalter mit den vier im Lieferumfang enthaltenen Kopfschrauben (Pos. 252) befestigen. Den Montagehalter mit geeigneten Schrauben an die Wand anschrauben.

Standrohrmontage

Siehe Abbildung 2.

Die Füllstücke in den in der Rückansicht von Abbildung 2 dargestellten Öffnungen mit einem Hammer und Dorn herausklopfen. Die Distanzstücke (Pos. 228) und die Montageplatte (Pos. 213) mit Hilfe der Kopfschrauben, Sicherungsscheiben und Muttern (Pos. 215, 221 und 216) am Regler befestigen. Den Regler mit Rohrschellen (Pos. 250) an einem 2-Zoll-Rohr befestigen.

Antriebsmontage

Siehe Abbildung 3.


Für den Anbau an einen Stellantrieb spezifizierte Regler werden normalerweise werkseitig montiert. Falls das Instrument zur Installation an einen Stellventilantrieb separat bestellt wurde, ist es gemäß folgender Anleitungen zu montieren.

Die Montageteile für die verschiedenen Antriebsarten und -größen sind unterschiedlich. Zwei typische Antriebsmontagearten sind in Abbildung 3 dargestellt; die für den jeweiligen Antriebtyp und die Antriebsgröße benötigten Montageteile sind in der Stückliste zu finden.

Die Füllstücke in den in der Rückansicht von Abbildung 2 dargestellten Öffnungen mit einem Hammer und Dorn herausklopfen. Die Distanzstücke (Pos. 228) und die Montageplatte (Pos. 213) mit Hilfe der Kopfschrauben, Sicherungsscheiben und Muttern (Pos. 215, 221 und 216) am Regler befestigen.

Die Montagehalterung mit den Kopfschrauben (Pos. 222) und, falls erforderlich, Distanzstücken an die Antriebslaterne anschrauben. Bei einigen Ausführungen wird die Montagehalterung an das Membrangehäuse anstatt an die Antriebslaterne angebaut.

Abbildung 2. Schalttafel-, Wand- und Standrohrmontage



HINWEISE:


1. ALLE ANSCHLÜSSE HABEN 1/4 NPT INNENGEWINDE.

2. HOCHDRUCKANSCHLUSS FÜR DIFFERENZDRUCKREGLER.

3. NIEDERDRUCKANSCHLUSS FÜR DIFFERENZDRUCKREGLER.

E1052

Abbildung 3. Antriebsmontage



Druckanschlüsse

⚠ WARNUNG

Um Personen- oder Sachschäden durch plötzliches Entweichen von Druck zu vermeiden, darf kein Systembestandteil unter Betriebsbedingungen eingesetzt werden, welche die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Grenzwerte überschreiten können. Zur Vermeidung von Überdrücken im System ist gemäß den gesetzlichen oder Industrie-Vorschriften und guter Ingenieurspraxis ein Sicherheitsventil vorzusehen.

Alle Druckanschlüsse der C1 Instrumente haben 1/4 NPT Innengewinde. Für Hilfsenergie und Ausgangssignal 6 mm (1/4 Zoll) oder 10 mm (3/8 Zoll) Rohr oder Pneumatikleitung verwenden. Die Lage der pneumatischen Anschlüsse ist in Abbildung 2 dargestellt.

Hilfsenergie

⚠ WARNUNG

Es kann zu schweren Personen- und Sachschäden durch Ausfall der Prozessregelung kommen, wenn das Hilfsmedium nicht sauber, trocken, ölfrei und nicht-korrosiv ist. Für die meisten Anwendungsfälle ist der Einsatz und die regelmäßige Wartung eines Filters, der Partikel mit einer Größe von 40 µm und größer zurückhält, ausreichend. Bei Fragen zur Verwendung von korrosiven Gasen sowie zu Anforderungen und Methoden zur Luftfilterung oder zur Wartung des Filters die einschlägigen Normen und Vorschriften über Instrumentenluft beachten und die zuständige Emerson Process Management Vertretung vor Ort ansprechen.

Die Instrumentenluft muss sauber und trocken sein und die Anforderungen des Standards ISA 7.0.01 erfüllen. Eine maximale Partikelgröße von 40 Mikrometer ist akzeptabel. Eine Filterung auf eine Partikelgröße von 5 Mikrometer wird empfohlen. Der Schmiermittelgehalt darf 1 ppm auf Gewichts- (w/w) oder Volumenbasis (v/v) nicht überschreiten. Kondensatbildung in der Instrumentenluft sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Alternativ kann Erdgas als Hilfsenergie verwendet werden. Das Erdgas muss sauber, trocken, ölfrei und nicht-korrosiv sein. Der H₂S Anteil darf 20 ppm nicht überschreiten.

Einen entsprechenden Druckminderer verwenden, um den Hilfsenergiedruck auf den in Tabelle 5 aufgeführten normalen Hilfsenergiedruck herabzusetzen. Den Hilfsenergiedruck an den Hilfsenergieanschluss (SUPPLY) auf der Rückseite des Gehäuses anschließen.

⚠ WARNUNG

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, die durch die plötzliche Freisetzung von Prozessdruck verursacht werden, ist ein Hochdruck-Reduziersystem einzusetzen, wenn der Regler oder Messumformer aus einer Hochdruckquelle versorgt wird.

Wird der Regler oder Messumformer von einer Hochdruckquelle aus (bis zu 138 bar [2000 psig]) versorgt, ist ein Hochdruck-Reduziersystem wie das Fisher 1367 Hochdruck-Instrumentenversorgungssystem einzusetzen. Für Informationen zur 1367 Systeminstallation, Einstellung und Wartung siehe die Betriebsanleitung des 1367 Hochdruck-Instrumentenversorgungssystems mit Überdruckschutz D100343X012.

Prozessdruck

⚠ WARNUNG

Um Personen- oder Sachschäden durch plötzliches Entweichen von Druck bei Verwendung für korrosive Medien zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass die Leitung und die mit dem Medium in Berührung kommenden Teile des Instruments aus geeignetem korrosionsbeständigem Werkstoff bestehen.

Siehe auch Warnhinweise für die Installation am Anfang dieses Abschnitts.

Der Prozessanschluss des Reglers hängt von der Art der Regelung, Druck oder Differenzdruck, ab. Druckregler haben als Messelement entweder eine Bourdonfeder oder einen Faltenbalg, siehe Tabelle 2. Differenzdruckregler haben zwei Faltenbälge, um den Differenzdruck aufzunehmen.

Für Druckinstrumente: Der Prozessdruckblock (Pos. 10 in Abbildung 22) hat zwei Anschlüsse. Der Prozessdruck kann je nach Anwendung des Instruments entweder an den Prozessanschluss (CONTROL) auf der Rückseite des Gehäuses oder an den Anschluss auf der linken Gehäusesseite angeschlossen werden, wie in Abbildung 2 dargestellt. Den nicht gebrauchten Anschluss mit einem Bildstopfen versehen.

Für Differenzdruckinstrumente: Die Niederdruckleitung an den Prozessanschluss (CONTROL) seitlich am Gehäuse und die Hochdruckleitung an den Prozessanschluss (CONTROL) auf der Rückseite des Gehäuses, wie in Abbildung 2 dargestellt, anschließen.

Die Prozessleitung nach anerkannten Verfahren verlegen, um eine genaue Übertragung des Prozessdrucks auf den Regler oder Messumformer zu gewährleisten. Abstellventile, Entlüftungen, Abläufe oder Trennsysteme falls erforderlich in den Prozessdruckleitungen installieren. Falls das Instrument so angeordnet ist, dass die angrenzenden Prozessdruckleitungen ungefähr horizontal verlaufen, sollten flüssigkeitsgefüllte Leitungen zum Instrument hin ein leichtes Gefälle nach unten haben, während gasgefüllte Leitungen zum Instrument hin ein leichtes Gefälle nach oben haben sollten. Dadurch wird die Möglichkeit verringert, dass bei flüssigkeitsgefüllten Leitungen Luft im Messelement eingeschlossen wird, bzw. bei gasgefüllten Leitungen Kondensat in das Messelement gelangt. Die empfohlene Neigung beträgt 83 mm pro Meter (1 Zoll pro Fuß).

Wenn der Regler in Verbindung mit einem Stellventil zur Druckregelung in einer Rohrleitung eingesetzt wird, muss die Prozessdruckleitung ca. 10 Rohrlängsdurchmesser vom Ventil entfernt an einen geraden Teil der Rohrleitung angeschlossen werden, keinesfalls in der Nähe von Krümmern, T-Stücken und Orten mit gestörter Fließgeschwindigkeit. Bei Druckreduzierventilen wird die Prozessleitung hinter, bei Überströmventilen vor dem Stellventil angeschlossen. Zur Dämpfung von Schwingungen ein Nadelventil in die Prozessdruckleitung einbauen.

Ausblasanschluss

⚠ WARNUNG

Bei Verwendung eines entzündlichen oder gefährlichen Gases als Hilfsenergie besteht die Gefahr von Personenschäden durch Kontakt mit dem Gas oder Sachschäden durch Feuer oder Explosion. Da Gehäuse und Deckel keine gasdichte Einheit bilden, müssen bei Installation in geschlossenen Räumen eine Ausblasleitung zu einem sicheren Ort verlegt, für ausreichende Ventilation gesorgt und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um eine Ansammlung des brennbaren oder gefährlichen Gases zu verhindern. Es sollte nicht darauf vertraut werden, dass über die zu einem entfernten Ort verlegte Ausblasleitung alles brennbare oder gefährliche Gas abgeleitet wird. Die Ausblasleitung muss den geltenden Vorschriften entsprechen und sollte so kurz wie möglich sein, einen ausreichenden Innendurchmesser und möglichst wenige Krümmungen haben, damit sich kein Druck im Gehäuse aufbaut.

VORSICHT

Bei der Installation einer externen Entlüftungsleitung ist darauf zu achten, dass die Leitung am Entlüftungsanschluss nicht zu fest gezogen wird. Zu festes Anziehen beschädigt die Anschlussgewinde.

Der Siebeinsatz im Ausblasanschluss (Pos. 28, Abbildung 2) oder das Ende der externen Entlüftungsleitung muss gegen das Eindringen von Fremdkörpern geschützt sein, die die Entlüftungsleitung verstopfen können. Für die Ausblasleitung (falls erforderlich) 13 mm (1/2 Zoll) Rohr verwenden. Die Entlüftung regelmäßig prüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht verstopft ist.

Betrieb des Reglers

P-Regler

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellmöglichkeiten und Verfahren zur Justierung und Inbetriebnahme. Die Lage der Einstellelemente ist in Abbildung 4 dargestellt, sofern nicht anders angegeben. Alle Einstellungen müssen bei geöffnetem Deckel vorgenommen werden. Nach Abschluss der Einstell- und Justierarbeiten die Abdeckung schließen und verriegeln.

Für ein besseres Verständnis der Einstellmöglichkeiten und der gesamten Funktion des Reglers verweisen wir auf den Abschnitt Funktionsprinzip für Proportionalregler in dieser Betriebsanleitung. Siehe auch das Funktionsschema in Abbildung 13.

Einstellmöglichkeiten

Einstellung: Sollwert

Den Sollwerteinsteller einstellen, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn zur Erhöhung des Sollwerts und gegen den Uhrzeigersinn zur Verringerung des Sollwerts drehen. Beachten Sie, dass die Einstellung auf der Skala und der tatsächliche Prozessdruck stark voneinander abweichen können, und zwar besonders bei großen Proportionalbereichseinstellungen.

Einstellung: Proportionalbereich

Zur Einstellung des Proportionalbereichs den Einstellknopf des Proportionalbereichs auf den gewünschten Wert drehen.


Mit der Einstellung des P-Bereichs wird festgelegt, um welchen Betrag der geregelte Druck abweichen muss, damit das Stellventil den vollen Stellweg durchfährt. Der P-Bereich kann für 0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig) zwischen 2 % und 100 % oder für 0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig) zwischen 4 % und 100 % des nominalen Druckbereichs des Messelements eingestellt werden.

Justierung: P-Regler

Sofern nicht anders angegeben, sind die Positionsnummern in Abbildung 4 dargestellt.

Eine Prozessdruckquelle bereitstellen, welche den Prozessdruckbereich des Reglers simulieren kann. Wenn kein Ausgangsdruck-Manometer vorhanden ist, muss für die Justierung ein geeignetes Manometer installiert werden.

Abbildung 4. Einstellelemente für Proportionalregler



GE28280-B
E1059

Den Hilfsenergie-Druckminderer an eine Druckquelle anschließen und darauf achten, dass der Druckminderer den Messumformer mit dem richtigen Hilfsenergiegedruck versorgt. Der Regler muss als offener Regelkreis geschaltet sein (Offener Regelkreis: Die Ausgangsdruckänderungen des Reglers müssen in einem Manometer enden). In den folgenden Verfahren wird ein Ausgangsdruckbereich von 0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig) als Beispiel verwendet. Für 0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig) Ausgangsbereich werden die entsprechenden Werte eingestellt.

1. Die Arbeiten für die zuvor genannten Anschlüsse abschließen und einen Prozessdruck zuführen, der gleich dem Bereich des Messelements ist.
2. Den Einstellknopf für den Proportionalbereich, wie in Abbildung 4 dargestellt, auf 1,5 (15 Prozent Proportionalbereich) drehen.
3. Überprüfen, ob sich die Schrauben der Justierplatte (Pos. 48) in der Mitte der Schlitz in der Justierplatte (Pos. 36) befinden.

Je nach der Wirkungsweise des Reglers wird das eine oder andere der folgenden Verfahren verwendet.

Für umgekehrt wirkende Regler:

4. Einen Prozessdruck gleich dem oberen Wert des Messelements anlegen.
5. Den Sollwerteinsteller auf den höchsten Wert drehen.
6. Die Düse (Pos. 54) so oft einstellen, bis der Ausgangsdruck des Reglers zwischen 0,6 und 0,7 bar (8 und 10 psig) liegt.
7. Einen Prozessdruck gleich dem unteren Wert des Messelements anlegen.
8. Den Sollwerteinsteller auf den niedrigsten Wert drehen.

Hinweis


Bei der Einstellung des Bereichs gemäß Schritt 9 nicht die Anzeige des Ausgangsmanometers beachten, wenn die Justierplatte verschoben wird. Die Änderung des Ausgangsdrucks liefert keine brauchbaren Hinweise auf die Bereichsänderung. Während des Verschiebens der Justierplatte, kann sich der Ausgangsdruck in die entgegengesetzte Richtung als erwartet ändern. Wird z. B. die Justierplatte verschoben, um den Bereich zu vergrößern, kann der Ausgangsdruck fallen. Diese Anzeige darf nicht beachtet werden, denn obwohl der Ausgangsdruck fällt, wird der Bereich vergrößert.

Die ordnungsgemäße Reaktion des Reglers hängt von der Ausrichtung der Düse zur Prallplatte ab.

Bei der Durchführung der Bereichseinstellungen die beiden Schrauben der Justierplatte vorsichtig lösen, ohne dabei die Justierplatte zu verschieben. Dann die Justierplatte mit der Hand oder mit einem Schraubendreher geringfügig in die erforderliche Richtung verschieben. Die korrekte Ausrichtung der Düse zur Prallplatte überprüfen und die Justierplatte festhalten, während die beiden Schrauben angezogen werden.

9. Sollte der Ausgang nicht zwischen 0,6 und 0,7 bar (8 und 10 psig) liegen, den Bereich des Reglers einstellen, indem Sie die zwei Schrauben (Pos. 48) der Justierplatte lockern und die Justierplatte (Pos. 36) ein kleines Stück, wie in Abbildung 5 dargestellt, verschieben.
10. Schritte 4 bis 9 so oft wiederholen, bis keine weitere Einstellung mehr erforderlich ist.
11. Mit dem Verfahren für die Inbetriebnahmevorgang von P-Reglern fortfahren.

Abbildung 5. Einstellung des Ausgangsbereichs am umgekehrt wirkenden Regler



HINWEIS:
DIE DARSTELLUNG BEZIEHT SICH AUF 0,2 BIS 1,0 BAR (3 BIS 15 PSIG) AUSGANG. FÜR 0,4 BIS 2,0 BAR (6 BIS 30 PSIG) AUSGANG DIE ENTSPRECHENDEN WERTE EINSTELLEN.

A6155-1

Für direkt wirkende Regler:

4. Einen Prozessdruck gleich dem unteren Wert des Messelements anlegen.
5. Den Sollwerteinsteller auf den niedrigsten Wert drehen.
6. Die Düse (Pos. 54) so oft einstellen, bis der Ausgangsdruck des Reglers zwischen 0,6 und 0,7 bar (8 und 10 psig) liegt.
7. Einen Prozessdruck gleich dem oberen Wert des Messelements anlegen.
8. Den Sollwerteinsteller auf den höchsten Wert drehen.

Hinweis


Bei der Einstellung des Bereichs gemäß Schritt 9 nicht die Anzeige des Ausgangsmanometers beachten, wenn die Justierplatte verschoben wird. Die Änderung des Ausgangsdrucks liefert keine brauchbaren Hinweise auf die Bereichsänderung. Während des Verschiebens der Justierplatte kann sich der Ausgangsdruck in die entgegengesetzte Richtung als erwartet ändern. Wird z. B. die Justierplatte verschoben, um den Bereich zu vergrößern, kann der Ausgangsdruck fallen. Diese Anzeige darf nicht beachtet werden, denn obwohl der Ausgangsdruck fällt, wird der Bereich vergrößert.

Die ordnungsgemäße Reaktion des Reglers hängt von der Ausrichtung der Düse zur Prallplatte ab.

Bei der Durchführung der Bereichseinstellungen die beiden Schrauben der Justierplatte vorsichtig lösen, ohne dabei die Justierplatte zu verschieben. Dann die Justierplatte mit der Hand oder mit einem Schraubendreher geringfügig in die erforderliche Richtung verschieben. Die korrekte Ausrichtung der Düse zur Prallplatte überprüfen und die Justierplatte festhalten, während die beiden Schrauben angezogen werden.

9. Sollte der Ausgang nicht zwischen 0,6 und 0,7 bar (8 und 10 psig) liegen, den Bereich des Reglers einstellen, indem Sie die zwei Schrauben (Pos. 48) der Justierplatte lockern und die Justierplatte (Pos. 36) ein kleines Stück, wie in Abbildung 6 dargestellt, verschieben.
10. Schritte 4 bis 9 so oft wiederholen, bis keine weitere Einstellung mehr erforderlich ist.
11. Mit dem Verfahren für die Inbetriebnahme von P-Reglern fortfahren.

Abbildung 6. Einstellung des Ausgangsbereichs am direkt wirkenden Regler - Proportionalregler



HINWEIS:
DIE DARSTELLUNG BEZIEHT SICH AUF 0,2 BIS 1,0 BAR (3 BIS 15 PSIG) AUSGANG. FÜR
0,4 BIS 2,0 BAR (6 BIS 30 PSIG) AUSGANG DIE ENTSPRECHENDEN WERTE EINSTELLEN.

A6154

Inbetriebnahme: P-Regler (Allgemeine Richtlinien zur Einstellung)

Den Regler vor diesen Arbeiten justieren.

1. Darauf achten, dass der Hilfsenergie-Druckminderer dem Regler den richtigen Druck zuführt.
2. Den Sollwerteinsteller auf den gewünschten Sollwert drehen.
3. Die Proportionalbereicheinstellung auf 100 Prozent für schnelle Prozesse (Beispiel: Druck- oder Mengenregelung von Flüssigkeiten) stellen. Für langsame Prozesse (Beispiel: Temperatur) den Prozentsatz mit der nachstehenden Gleichung berechnen:

Die anfängliche Proportionalbereicheinstellung für langsame Prozesse kann nach folgender Gleichung berechnet werden:

$$\frac{2 \times \text{zulässige Regeldifferenz}}{\text{Druckbereich}} \times 100 \% = \text{Proportionalbereich}$$

Zum Beispiel:

$$\frac{2 \times 0,14 \text{ bar}}{2,1 \text{ bar}} \times 100 \% \cong 13 \%$$

$$\left(\frac{2 \times 2 \text{ psig}}{30 \text{ psig}} \times 100 \% \cong 13 \% \right)$$

1,3 Proportionalbereicheinstellung

4. Proportionale Wirkungsweise

Das System stören, indem Sie leicht auf die Prallplatte klopfen oder den Sollwert geringfügig ändern und beobachten, ob das System ins Schwingen gerät. Wenn das System nicht schwingt, das Proportionalband verringern (die Verstärkung erhöhen) und das System erneut stören. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis das System ins Schwingen gerät. An diesem Punkt die Proportionalbereicheinstellung verdoppeln.

Hinweis


Die Proportionalbereicheinstellung wirkt sich auf den Sollwert aus. Proportionalregler zeigen eine gewisse bleibende Regelabweichung, die von der P-Bereichseinstellung und den Prozessänderungen abhängt. Nach der Einstellung des Proportionalbereichs muss der Nullpunkt nachgestellt werden, indem die Düse (Pos. 54) so lange vorsichtig gedreht wird, bis der Prozessdruck im Beharrungszustand den gleichen Wert wie auf der Sollwertskala hat.

Dieses Einstellverfahren kann sich u. U. für bestimmte Systeme als zu konservativ erweisen. Die empfohlene Proportionalbereicheinstellung sollte auf stabiles Regelverhalten geprüft werden, indem eine Störung des Prozesses ausgelöst und das Verhalten beobachtet wird.

PI-Regler

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellmöglichkeiten und Verfahren zur Justierung und Inbetriebnahme. Die Lage der Einstellelemente ist in Abbildung 7 dargestellt, sofern nicht anders angegeben. Alle Einstellungen müssen bei geöffnetem Deckel vorgenommen werden. Nach Abschluss der Einstell- und Justierarbeiten die Abdeckung schließen und verriegeln. Für ein besseres Verständnis der Einstellmöglichkeiten und der gesamten Funktion des Reglers verweisen wir auf den Abschnitt Funktionsprinzip für den PI-Regler in dieser Betriebsanleitung. Siehe auch das Funktionsschema in Abbildung 13.

Abbildung 7. Einstellelemente für PI-Regler

GE28281-B
E1060

Einstellmöglichkeiten

Einstellung: Sollwert

Den Sollwertesteller einstellen, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn zur Erhöhung des Sollwerts und gegen den Uhrzeigersinn zur Verringerung des Sollwerts drehen.

Den Knopf drehen, bis der Anzeiger auf den gewünschten Solldruckwert zeigt. Die Sollwertskala spiegelt den gewünschten Sollwert dann wider, wenn der Regler genau justiert ist.

Einstellung: Proportionalbereich

Zur Einstellung des Proportionalbereichs den Einstellknopf des Proportionalbereichs auf den gewünschten Wert drehen.

Mit der Einstellung des P-Bereichs wird festgelegt, um welchen Betrag der geregelte Druck abweichen muss, damit das Stellventil den vollen Stellweg durchfährt. Der P-Bereich kann für 0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig) zwischen 3 % und 100 % oder für 0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig) zwischen 6 % und 100 % des nominalen Druckbereichs des Messelements eingestellt werden.

Einstellung: I-Anteil

Zur Einstellung des Integral-Anteils den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, um die Minuten pro Wiederholung zu verringern. Den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Minuten pro Wiederholung zu erhöhen. Eine Erhöhung der Minuten pro Wiederholung liefert eine langsamerere Wirkungsweise des I-Anteils.

Die I-Skala ist in Minuten pro Wiederholung kalibriert. Definitionsgemäß ist dies die Zeit in Minuten, die der I-Anteil benötigt, um die gleiche Ausgangssignaländerung zu erzeugen wie der P-Anteil. Es ist diejenige Zeit in Minuten, die erforderlich ist, damit der

Regler seinen Ausgangsdruck um den gleichen Betrag erhöht (oder senkt), wie es ein P-Regler nach einer Änderung des Sollwerts oder des Prozessdruck tut.

Einstellung: Anti-Reset-Windup

Das außen angebrachte Differenzdruck-Ausgleichsventil kann wahlweise zur Entlastung bei steigendem oder fallendem Ausgangsdruck angeschlossen werden.

Justierung

Justierung: PI-Regler

Sofern nicht anders angegeben, sind die Positionsnummern in Abbildung 7 dargestellt.

Vor Beginn dieses Vorgangs:

- Eine Prozessdruckquelle bereitstellen, welche den Prozessdruckbereich des Reglers simulieren kann.
- Wenn kein Ausgangsdruck-Manometer vorhanden ist, muss für die Justierung ein geeignetes Manometer installiert werden. Der Regler muss als offener Regelkreis geschaltet sein (Offener Regelkreis: Die Ausgangsdruckänderungen des Reglers müssen in einem Manometer enden).

Hinweis

C1P und C1B Regler mit Anti-Reset Windup werden mit zwei O-Ringen (Pos. 81), einer Abdeckung für den Anti-Reset Windup (Pos. 80) und zwei Maschinenschrauben (Pos. 82) geliefert. Diese Teile im nächsten Schritt verwenden.

1. Bei Reglern C1P und C1B mit Anti-Reset Windup die Richtung des Pfeils auf der Anti-Reset-Windup-Einheit (Pos. 190 in Abbildung 23) notieren. Die Baugruppe abnehmen und die im Lieferumfang des Reglers enthaltenen zwei O-Ringe (Pos. 81) und Abdeckung (Pos. 80) installieren. Die Abdeckung mit den zwei mitgelieferten Maschinenschrauben (Pos. 82) befestigen.
2. Hilfsenergie an den Regler anschließen. Der in Tabelle 5 genannte normale Hilfsenergiegedruck darf nicht überschritten werden.
3. Die I-Drossel auf CLOSED (Geschlossen, langsamste Einstellung) drehen.
4. Den Einstellknopf für den Proportionalbereich auf 1,5 (15 Prozent des Proportionalbereichs) drehen.
5. Überprüfen Sie, ob sich die Schrauben der Justierplatte (Pos. 48) in der Mitte der Schlitzes in der Justierplatte (Pos. 36) befinden.

Je nach der Wirkungsweise des Reglers wird das eine oder andere der folgenden Verfahren verwendet.

Für umgekehrt wirkende Regler:

6. Einen Prozessdruck gleich dem oberen Wert des Messelements anlegen.
7. Die Sollwerteinsteller auf den höchsten Wert drehen.
8. Die Düse (Pos. 54) so lange einstellen, bis der Ausgangsdruck des Reglers zwischen 0,6 und 0,7 bar (8 und 10 psig) liegt.
9. Einen Prozessdruck gleich dem unteren Wert des Messelements anlegen.
10. Den Sollwerteinsteller auf den niedrigsten Wert stellen.

Hinweis

Bei der Einstellung des Bereichs gemäß Schritt 11 nicht die Anzeige des Ausgangsmanometers beachten, wenn die Justierplatte verschoben wird. Die Änderung des Ausgangsdrucks liefert keine brauchbaren Hinweise auf die Bereichsänderung. Während des


Verschieben der Justierplatte kann sich der Ausgangsdruck in die entgegengesetzte Richtung als erwartet ändern. Wird z. B. die Justierplatte verschoben, um den Bereich zu vergrößern, kann der Ausgangsdruck fallen. Diese Anzeige darf nicht beachtet werden, denn obwohl der Ausgangsdruck fällt, wird der Bereich vergrößert.

Die ordnungsgemäße Reaktion des Reglers hängt von der Ausrichtung der Düse zur Prallplatte ab.

Bei der Durchführung der Bereichseinstellungen die beiden Schrauben der Justierplatte vorsichtig lösen, ohne dabei die Justierplatte zu verschieben. Die Justierplatte dann mit der Hand oder mit einem Schraubendreher geringfügig in die erforderliche Richtung verschieben. Die korrekte Ausrichtung der Düse zur Prallplatte überprüfen und die Justierplatte festhalten, während die beiden Schrauben angezogen werden.

11. Sollte der Ausgangsdruck nicht zwischen 0,6 und 0,7 bar (8 und 10 psig) liegen, den Bereich des Reglers einstellen, indem Sie die zwei Schrauben (Pos. 48) an der Justierplatte lockern und die Justierplatte (Pos. 36) ein kleines Stück, wie in Abbildung 8 dargestellt, verschieben.
12. Schritte 6 bis 11 so oft wiederholen, bis keine weitere Einstellung mehr erforderlich ist.
13. Bei den Reglern C1P und C1B mit Anti-Reset Windup werden die zwei Maschinenschrauben, Anti-Reset Windup Abdeckung und die zwei O-Ringe abgenommen, die in Schritt 1 dieses Verfahrens installiert wurden. Die Anti-Reset-Windup-Einheit (Pos. 190) so installieren, dass der Pfeil in die in Schritt 1 notierte Richtung zeigt.
14. Mit dem Verfahren für die Inbetriebnahme von PI-Reglern fortfahren.

Abbildung 8. Einstellung des Ausgangsbereichs am umgekehrt wirkenden Regler - PI-Regler



HINWEIS:
DIE DARSTELLUNG BEZIEHT SICH AUF 0,2 BIS 1,0 BAR (3 BIS 15 PSIG) AUSGANG.
FÜR 0,4 BIS 2,0 BAR (6 BIS 30 PSIG) AUSGANG DIE ENTSPRECHENDEN WERTE EINSTELLEN.

A6155-1

Für direkt wirkende Regler:

6. Einen Prozessdruck gleich dem unteren Wert des Messelements anlegen.
7. Die Sollwerteinsteller auf den niedrigsten Wert drehen.
8. Die Düse (Pos. 54) so lange einstellen, bis der Ausgangsdruck des Reglers zwischen 0,6 und 0,7 bar (8 und 10 psig) liegt.
9. Einen Prozessdruck gleich dem oberen Wert des Messelements anlegen.
10. Den Sollwerteinsteller auf den höchsten Wert drehen.

Hinweis

Bei der Einstellung des Bereichs gemäß Schritt 11 nicht die Anzeige des Ausgangsmanometers beachten, wenn die Justierplatte verschoben wird. Die Änderung des Ausgangsdrucks liefert keine brauchbaren Hinweise auf die Bereichsänderung. Während des Verschiebens der Justierplatte kann sich der Ausgangsdruck in die entgegengesetzte Richtung als erwartet ändern. Wird z. B. die


Justierplatte verschoben, um den Bereich zu vergrößern, kann der Ausgangsdruck fallen. Diese Anzeige darf nicht beachtet werden, denn obwohl der Ausgangsdruck fällt, wird der Bereich vergrößert.

Die ordnungsgemäße Reaktion des Reglers hängt von der Ausrichtung der Düse zur Prallplatte ab.

Bei der Durchführung der Bereichseinstellungen die beiden Schrauben der Justierplatte vorsichtig lösen, ohne dabei die Justierplatte zu verschieben. Die Justierplatte dann mit der Hand oder mit einem Schraubendreher geringfügig in die erforderliche Richtung verschieben. Die korrekte Ausrichtung der Düse zur Prallplatte überprüfen und die Justierplatte festhalten, während die beiden Schrauben angezogen werden.

11. Sollte der Ausgangsdruck nicht zwischen 0,6 und 0,7 bar (8 und 10 psig) liegen, den Bereich des Reglers einstellen, indem Sie die zwei Schrauben (Pos. 48) der Justierplatte lockern und den Justierplatte (Pos. 36) ein kleines Stück, wie in Abbildung 9 dargestellt, verschieben.
12. Schritte 6 bis 11 so oft wiederholen, bis keine weitere Einstellung mehr erforderlich ist.
13. Bei den Reglern C1P und C1B mit Anti-Reset Windup werden die zwei Maschinenschrauben, Anti-Reset Windup Abdeckung und die zwei O-Ringe abgenommen, die in Schritt 1 dieses Verfahrens installiert wurden. Die Anti-Reset-Windup-Einheit (Pos. 190) so installieren, dass der Pfeil in die in Schritt 1 markierte Richtung zeigt.
14. Mit dem Verfahren für die Inbetriebnahme von PI-Reglern fortfahren.

Abbildung 9. Einstellung des Ausgangsbereichs am direkt wirkenden Regler - PI-Regler



HINWEIS:
DIE DARSTELLUNG BEZIEHT SICH AUF 0,2 BIS 1,0 BAR (3 BIS 15 PSIG) AUSGANG. FÜR
0,4 BIS 2,0 BAR (6 BIS 30 PSIG) AUSGANG DIE ENTSPRECHENDEN WERTE EINSTELLEN.

A6154

Justierung: Anti-Reset Windup

Regler mit Anti-Reset-Windup haben ein Differenzdruck-Ausgleichsventil (Abbildung 23). Dieses Überströmventil ist werkseitig so eingestellt, dass es auf 0,3 bar (5 psig) Druckunterschied zwischen dem I-Balg und dem P-Balg anspricht. Der Einstelldruck kann von 0,14 bis 0,4 bar (2 bis 7 psig) eingestellt werden.

Das Überströmventil kann entweder bei steigendem oder bei fallendem Ausgangssignal des Reglers ansprechen. Wenn der Pfeil auf dem Ausgleichsventil zum Boden des Reglergehäuses zeigt, wie in Abbildung 23 dargestellt, erfolgt der Druckausgleich bei fallendem Ausgangssignal. Wenn der Pfeil in die entgegengesetzte Richtung zeigt, erfolgt der Druckausgleich bei steigendem Ausgangssignal. Zur Umkehr der Wirkungsweise kann das Ventil abgebaut und so wieder angebaut werden, dass der Pfeil in die entgegengesetzte Richtung weist.

Inbetriebnahme: PI-Regler (Allgemeine Richtlinien zur Einstellung)

Den Regler vor diesen Arbeiten justieren.

1. Darauf achten, dass der Druckminderer dem Regler den richtigen Hilfsenergiedruck zuführt.
2. Den Sollwerteinsteller auf den gewünschten Sollwert drehen.
3. Mit einer Einstellung des I-Anteils von 0,05 Minuten pro Wiederholung für schnelle Prozesse und 0,5 Minuten pro Wiederholung für langsame Prozesse beginnen.
4. Den Proportionalbereich auf 100 Prozent für schnelle Prozesse (Beispiel: Druck- und Mengenregelung von Flüssigkeiten) stellen. Für einen langsamen Prozess (Beispiel: Temperatur) den Prozentsatz mit der unten aufgeführten Gleichung berechnen:

Die anfängliche Proportionalbereicheinstellung für langsame Prozesse kann nach folgender Gleichung berechnet werden:

$$\frac{2 \times \text{zulässige Regeldifferenz}}{\text{Druckbereich}} \times 100 \% = \text{Proportionalbereich}$$

Zum Beispiel:

$$\frac{2 \times 0,14 \text{ bar}}{2,1 \text{ bar}} \times 100 \% \cong 13 \%$$

$$\left(\frac{2 \times 2 \text{ psig}}{30 \text{ psig}} \times 100 \% \cong 13 \% \right)$$

1,3 Proportionalbereicheinstellung

5. Proportionale Wirkungsweise:

Das System stören, indem Sie leicht auf die Prallplatte klopfen oder den Sollwert geringfügig ändern und beobachten, ob das System ins Schwingen gerät. Wenn das System nicht schwingt, das Proportionalband verringern und das System erneut stören. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis das System ins Schwingen gerät. An diesem Punkt die Proportionalbereicheinstellung verdoppeln und mit dem Tuning der I-Zeit beginnen.

6. Wirkungsweise des I-Anteils:

Das System stören. Wenn das System nicht schwingt, eine kürzere I-Zeit einstellen und das System erneut stören. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis das System ins Schwingen gerät. Wenn das System schwingt, die eingestellte I-Zeit mit dem Faktor 3 multiplizieren und diese langsamere I-Zeit einstellen. Das Tuning der I-Zeit ist damit abgeschlossen.

Dieses Einstellverfahren kann sich u. U. für bestimmte Systeme als zu konservativ erweisen. Die empfohlene Einstellung des Proportionalbereichs und des I-Anteils sollte auf stabiles Regelverhalten geprüft werden, indem eine Störung des Prozesses ausgelöst und das Verhalten beobachtet wird. Für bestimmte Anwendungen ist u. U. eine engere Regelung wünschenswert.

Zweipunktregler

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellmöglichkeiten und Verfahren zur Justierung und Inbetriebnahme. Die Lage der Einstellelemente ist in Abbildung 4 dargestellt, sofern nicht anders angegeben. Das Ausgangssignal der Regler wird werkseitig vor dem Versand der Instrumente geprüft.

Zum Umbau eines Zweipunktreglers in einen Proportionalregler oder umgekehrt verweisen wir auf den entsprechenden Arbeitsablauf im Abschnitt Wartung.

Falls der Prozessdruck über den gesamten oder einen Teilbereich des Messelements oder zwischen den beiden gewünschten Schaltpunkten variiert werden kann, kann der Prozessdruck zur Justierung verwendet werden. Andernfalls ist eine Druckquelle bereitzustellen, mit der der Prozessdruckbereich für das Justierverfahren simuliert werden kann.

Für ein besseres Verständnis der Einstellmöglichkeiten und der gesamten Funktion verweisen wir auf den Abschnitt Funktionsprinzip für Zweipunktregler in dieser Betriebsanleitung sowie auch das Funktionsschema in Abbildung 13.

Einstellmöglichkeiten


Einstellung: Sollwert

Die Stellung des Sollwerteinstellers bestimmt die Lage der Schaltdifferenz innerhalb des Messelement-Bereichs. Den Zeiger auf den gewünschten Druck stellen, bei dem das Ausgangssignal von Null auf vollen Hilfsenergiedruck bei steigendem Prozessdruck (direkt wirkende Regler) oder bei fallendem Prozessdruck (umgekehrt wirkende Regler) umschalten soll.

Einstellung: Proportionalbereich

Die Proportionalbereichseinstellung, wie in Abbildung 4 dargestellt, bestimmt die Größe der Schaltdifferenz. Die Größe der Schaltdifferenz ist der Abstand zwischen den Prozessdrücken, bei denen der Reglerausgang von Null auf vollen Hilfsenergiedruck oder von vollem Hilfsenergiedruck auf Null umschaltet. Die Beziehung zwischen der Stellung des Proportionalbereich-Einstellknopfs und der Schaltdifferenz ist in Abbildung 10 dargestellt.

Abbildung 10. Einstellung der Schaltdifferenz bei Zweipunktreglern



A2202-3

Justierung: Zweipunktregler

Der Ausgang der Regler wird werkseitig vor dem Versand der Instrumente geprüft. Bevor der Regler in einem Prozessregelkreis in Betrieb genommen wird, prüfen, ob der Regler für die Anwendung richtig eingestellt ist. Der Regler muss als offener Regelkreis geschaltet sein (Offener Regelkreis: Die Ausgangsdruckänderungen des Reglers müssen in einem Manometer enden).

1. Den Zweipunktregler vorübergehend in einen Proportionalregler konvertieren, indem die Proportionalleitung (Pos. 25, Abbildung 16) von der Grundplatte gelöst und in den anderen Anschluss in der Grundplatte eingeschraubt wird. Die Proportionalbereichseinheit abnehmen und sie umgekehrt einbauen, wie in Abbildung 16 dargestellt. Den Reversierblock (Pos. 37, Abbildung 16) nicht umkehren.
2. Die Proportionalbereichseinheit (siehe Abbildung 17) vorübergehend umgekehrt einbauen:
 - a. Die Proportionalbereichseinheit (Pos. 73) auf 10 drehen.
 - b. Den Federeinsteller (Pos. 65) abschrauben sowie die Vorspannfeder (Pos. 70) und Unterlegscheiben (Pos. 62) entfernen.

- c. Die Sicherungsfeder (Pos. 72) lösen. Die Anzeigeskala (Pos. 69) und den Einstellknopf für den Proportionalbereich (Pos. 73) entfernen.
 - d. Den Verstärkungseinstellblock (Pos. 63) entfernen. Den Block umdrehen, damit er auf der entgegengesetzten Seite der Auslegerfeder (Pos. 8) sitzt, wie in Abbildung 16 dargestellt, und ihn wieder anschrauben.
 - e. Die Anzeigeskala (Pos. 69) umdrehen; Skala und Proportionalbereichs-Einstellknopf (Pos. 73) zusammen als Einheit einbauen. Die Sicherungsfeder (Pos. 72) hineindrücken.
 - f. Den Federeinsteller (Pos. 65) mit der Vorspannungsfeder (Pos. 70) und den Unterlegscheiben (Pos. 62) bis zum Anschlag am Verstärkungseinstellblock (Pos. 63) anziehen.
 - g. Die Proportionalbereichseinheit auf die Position 10 drehen. Falls sie nicht auf 10 eingestellt werden kann, den Federeinsteller (Pos. 65) lockern.
3. Den Regler gemäß dem Verfahren zur Justierung von Proportionalreglern auf Seite 12 dieser Betriebsanleitungen justieren.
 4. Nach Abschluss der Justierung müssen die Leitung (Pos. 25) und die Proportionalbereichseinheit wieder in ihre ursprünglichen Einbaupositionen zurückversetzt werden. Anschließend mit Schritt 5 fortfahren.

Hinweis

Nach dem Wiedereinbau der Leitung (Pos. 25) und der Proportionalbereichseinheit ist eine geringe Abweichung des Ausgangsdrucks zu bemerken. Sie tritt auf durch den gleichzeitigen Wechsel vom P-Balg auf den I-Balg und die andere Anordnung der Auslegerfeder. Mit der Ausführung des nachstehenden Schritts 6b wird diese Abweichung ausgeglichen.

5. Die für die gewünschte Schaltdifferenz erforderliche Einstellung des P-Bereichs geht aus Abbildung 10 hervor.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass ein 0 bis 6,9 bar (0 bis 100 psig) Messelement eingesetzt wird, und der Regler bei steigendem Prozessdruck bei 5,5 bar (80 psig) von Null auf vollen Hilfsenergiedruck, und bei fallendem Prozessdruck bei 1,3 bar (20 psig) von vollem Hilfsenergiedruck auf Null umschalten soll. (Dies gilt für direkt wirkende Regler.) Die Schaltdifferenz beträgt:

$$\frac{5,5 \text{ bar} - 1,3 \text{ bar}}{6,9 \text{ bar}} \times 100 = 60 \%$$

$$\left(\frac{80 \text{ psig} - 20 \text{ psig}}{100 \text{ psig}} \times 100 = 60 \% \right)$$

Gemäß Abbildung 10 soll der Proportionalbereich auf ca. 4,5 auf der Skala eingestellt werden; den Einstellknopf für den Proportionalbereich auf 4,5 drehen.

6. Einstellung des Sollwerts

Für einen direkt wirkenden Regler:

- a. Den Sollwerteinsteller auf den Druck einstellen, bei dem der Reglerausgang auf den oberen Umschaltpunkt (Null auf vollen Hilfsenergiedruck) bei steigendem Prozessdruck umschalten soll. In dem oben genannten Beispiel beträgt dieser Druck 5,5 bar (80 psig).
- b. Den Druck im Messelement erhöhen, während Sie dabei das Ausgangsdruckmanometer beobachten. Der Ausgangsdruck des Reglers sollte von Null auf vollen Hilfsenergiedruck schalten, wenn der obere Schaltpunkt bei steigendem Eingangsdruck erreicht wurde.

Hinweis

Falls der obere Schaltpunkt nicht stimmt, die Düse so einstellen, dass der Fehler berichtigt wird. Schritt 6b so oft wiederholen, bis der Eingangsdruck und obere Umschaltpunkt wie gewünscht eingestellt sind.

- c. Bei fallendem Eingangsdruck sollte der Ausgang von vollem Hilfsenergiedruck zurück auf Null schalten, nachdem der untere Umschaltpunkt erreicht wurde.

Umgekehrt wirkende Regler reagieren entgegengesetzt.

7. Den Prozessdruck ändern und die Umschaltpunkte beobachten. Die Schaltdifferenz vergrößern oder verkleinern, indem Sie den Einstellknopf für den Proportionalbereich drehen; dann die vorherigen Schritte wiederholen.

Wenn das Ausgangssignal innerhalb der genannten Grenzwerte liegt, kann mit dem Abschnitt Inbetriebnahme fortgefahren werden. Falls das Ausgangssignal nicht innerhalb der genannten Grenzwerte eingestellt werden kann, mit dem Abschnitt Wartung fortfahren.

Inbetriebnahme: Zweipunktregler

Den Regler vor diesem Vorgang justieren.

1. Darauf achten, dass der Druckminderer dem Regler den richtigen Hilfsenergiedruck zuführt.
2. Die Proportionalbereichseinstellung für die gewünschte Schaltdifferenz einstellen (siehe Abbildung 10).
3. Falls der Regler in Verbindung mit einem Stellventil eingesetzt wird, werden die vor- und nachgeschalteten manuellen Absperrventile langsam geöffnet und die Bypassventile geschlossen.
4. Zur Veränderung der Schaltdifferenz werden Schritte 1 bis 5 des Arbeitsablaufs Justierung ausgeführt.

Betrieb als Messumformer

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellmöglichkeiten und Verfahren zur Justierung und Inbetriebnahme. Die Lage der Einstellelemente ist in Abbildung 11 dargestellt. Alle Einstellungen müssen bei geöffnetem Deckel vorgenommen werden. Nach Abschluss der Einstell- und Justierarbeiten die Abdeckung schließen und verriegeln.

Für ein besseres Verständnis über die Einstellmöglichkeiten und der gesamten Funktion des Messumformers verweisen wir auf den Abschnitt Funktionsprinzip für Messumformer in dieser Betriebsanleitung. Siehe auch das Funktionsschema in Abbildung 13.

Einstellmöglichkeiten


Einstellung: Nullpunkt

Die Einstellskala ist mit NULLPUNKTEINSTELLUNG DRUCKEINSTELLUNG (ZERO ADJUSTMENT PRESSURE SETTING) gekennzeichnet. Null liegt in der Mitte der Einstellskala und die Druckangaben erhöhen sich rechts und links der Mitte, wie in Abbildung 11 dargestellt. Zur Einstellung des Nullpunkts den Zeiger um die Sollwertskala drehen. Den Zeiger im Uhrzeigersinn zur Erhöhung bzw. gegen den Uhrzeigersinn zur Verringerung des Ausgangsdrucks drehen, je nach Wirkungsweise des Messumformers und gewünschter Einstellung.

Für direkt wirkende Messumformer bestimmt die Nullpunkteinstellung den Prozessdruck, bei dem das Ausgangssignal des Messumformers am unteren Ende des Bereichs liegt.

Die Striche auf der Sollwertskala (Pos. 6) liefern ungefähre Angaben über die Nulleinstellung des Messumformers. Bei der Einstellung sollte man sich nicht ausschließlich auf die Einstellung auf der Skala verlassen. Den Prozessdruck und Ausgangsdruck beobachten, um sicherzustellen, dass die gewünschten Einstellungen erreicht wurden.

Abbildung 11. Einstellelemente des Druckmessumformers

GE34729-B
E1061

Einstellung: Bereich

Die Skala der Bereichseinstellung ist von 0 bis 10 unterteilt. Eine Einstellung von 10 entspricht einem Bereich von 100 Prozent des Messelement-Bereichs. Bei 100 Prozent Bereich arbeitet der Messumformer am genauesten.

Die in Abbildung 11 dargestellte Bereichseinstellung des Messumformers ist die Gleiche wie die Proportionalbereichseinstellung des Reglers.

Justierung: Messumformer

Der Ausgang der Messumformer wird werkseitig vor der Auslieferung der Instrumente geprüft. Der Messumformer liefert ein Ausgangssignal, das proportional zum Druck ist, der auf das Messelement ausgeübt wird. Der Ausgangsdruck hat keine direkte Auswirkung auf den Prozessdruck.

Der Messumformer ist werkseitig justiert und sollte keiner weiteren Einstellung bedürfen. Falls das Messelement ausgetauscht wurde oder die Justage des Messumformers durch andere Wartungsarbeiten beeinflusst wurde, ist das Gerät wie nachstehend neu zu justieren. In den folgenden Schritten wird von einem Ausgangssignal von 0,2 bis 1,0 bar (3 to 15 psig) ausgegangen. Für andere Ausgangssignale (z. B. 0,4 bis 2,0 bar [6 bis 30 psig]) sind Werte entsprechend anzupassen.

Eine Prozessdruckquelle bereitstellen, die den Prozessdruckbereich des Messumformers simulieren kann. Wenn kein Ausgangsdruck-Manometer vorhanden ist, muss für die Justierung ein geeignetes Manometer installiert werden. Den Hilfsenergie-Druckminderer an eine Druckquelle anschließen und darauf achten, dass er den Messumformer mit dem richtigen Hilfsenergiegedruck versorgt.

Hinweis

Um bei bestimmten Einsatzfällen ein stabiles Verhalten des Messumformers zu erreichen, ist es erforderlich, mehr Volumen als nur das Ausgangsmanometer zur Verfügung zu stellen. Bei instabilem Verhalten sollte ein Volumen von mindestens ca. 25 cm³ (1,5 Zoll³) zwischengeschaltet werden.

Sofern nicht anders angegeben, sind die Positionsnummern in Abbildung 11 dargestellt.

1. Die Arbeiten für die zuvor genannten Anschlüsse abschließen und einen Prozessdruck zuführen, der gleich dem Bereich des Messelements ist.
2. Den Bereichseinstellknopf auf die Höchsteinstellung (100 Prozent Bereich) der Skala drehen.
3. Überprüfen Sie, ob sich die Schrauben der Justierplatte (Pos. 48) in der Mitte der Schlitzes in der Justierplatte (Pos. 36) befinden.

Je nach der Wirkungsweise des Messumformers wird das eine oder andere der folgenden Verfahren verwendet.

Für umgekehrt wirkende Messumformer:

4. Den Nullpunkteinsteller auf Null drehen.
5. Einen Prozessdruck gleich dem oberen Wert des Messelements anlegen.
6. Die Düse (Pos. 57) so einstellen, dass der Ausgangsdruck des Messumformers 0,2 bar (3 psig) beträgt.
7. Den Eingangsdruck auf Null setzen.


Hinweis

Die ordnungsgemäße Reaktion des Messumformers hängt von der Ausrichtung der Düse zur Prallplatte ab.

Bei der Durchführung der Bereichseinstellung in Schritt 8 die beiden Schrauben der Justierplatte vorsichtig lösen, ohne dabei die Justierplatte zu verschieben. Die Justierplatte dann mit der Hand oder mit einem Schraubendreher geringfügig in die erforderliche Richtung verschieben. Die korrekte Ausrichtung der Düse zur Prallplatte überprüfen und die Justierplatte festhalten, während die beiden Schrauben angezogen werden.

8. Falls der Ausgangsdruck nicht 1,0 bar (15 psig) beträgt, den Bereich einstellen, indem Sie die zwei Schrauben der Justierplatte (Pos. 48) lockern und die Justierplatte (Pos. 36) ein kleines Stück, wie in Abbildung 12 dargestellt, verschieben.
9. Schritte 4 bis 8 so oft wiederholen, bis keine weitere Einstellung mehr erforderlich ist.
10. Mit dem Verfahren für die Inbetriebnahme von Messumformern fortfahren.

Abbildung 12. Einstellung des Ausgangsbereichs am Druckmessumformer



HINWEIS:
DIE DARSTELLUNG BEZIEHT SICH AUF 0,2 BIS 1,0 BAR (3 BIS 15 PSIG) AUSGANG. FÜR
0,4 BIS 2,0 BAR (6 BIS 30 PSIG) AUSGANG DIE ENTSPRECHENDEN WERTE EINSTELLEN.

A6156

Für direkt wirkende Messumformer:

4. Den Nullpunkteinsteller auf Null drehen.
5. Den Eingangsdruck auf Null setzen.
6. Die Düse (Pos. 54) so einstellen, dass der Ausgangsdruck des Messumformers 0,2 bar (3 psig) beträgt.
7. Einen Prozessdruck gleich dem oberen Wert des Messelements anlegen.

Hinweis

Die ordnungsgemäße Reaktion des Messumformers hängt von der Ausrichtung der Düse zur Prallplatte ab.

Bei der Durchführung der Bereichseinstellung in Schritt 8 die beiden Schrauben der Justierplatte vorsichtig lösen, ohne dabei die Justierplatte zu verschieben. Die Justierplatte dann mit der Hand oder mit einem Schraubendreher geringfügig in die erforderliche Richtung verschieben. Die korrekte Ausrichtung der Düse zur Prallplatte überprüfen und die Justierplatte festhalten, während die beiden Schrauben angezogen werden.

8. Falls der Ausgangsdruck nicht 1,0 bar (15 psig) beträgt, den Bereich einstellen, indem Sie die zwei Schrauben der Justierplatte (Pos. 48) lockern und die Justierplatte (Pos. 36) ein kleines Stück, wie in Abbildung 12 dargestellt, verschieben.
9. Schritte 4 bis 8 so oft wiederholen, bis keine weitere Einstellung mehr erforderlich ist.
10. Mit dem Verfahren für die Inbetriebnahme von Messumformern fortfahren.

Inbetriebnahme: Messumformer

1. Darauf achten, dass der Druckminderer dem Messumformer den richtigen Hilfsenergiedruck zuführt.
2. Die Grundeinstellung des Messumformers ist dem Abschnitt Justierung zu entnehmen.
3. Falls der Regler in Verbindung mit einem Stellventil eingesetzt wird, werden die vor- und nachgeschalteten manuellen Absperrventile langsam geöffnet und die Bypassventile geschlossen.


Funktionsprinzip

Die folgende Abschnitte beschreiben die Funktion von Reglern und Messumformern, die als Messelement eine Bourdonfeder haben. Für Instrumente, die einen Faltenbalg (Pos. 71, Abbildung 25) als Messelement haben, ist die Funktion die gleiche, außer dass dabei die Bewegung des Balkens durch die Ausdehnung oder Zusammenziehung des Faltenbalgs oder des Differenzdruckfaltenbalgs bewirkt wird.

P-Regler

Wie in Abbildung 13 dargestellt tritt der Hilfsenergiedruck in das Relais ein und strömt durch die Festdrossel, bevor er durch die Düse abströmt. Der Düsendruck wird auch auf der großen Relaismembran registriert und der Stelldruck (Reglerausgangsdruck) wird auf der kleinen Relaismembran registriert.

Abbildung 13. Schematische Darstellung von umgekehrt wirkenden P- und PI-Reglern



GE23696
GE34724-A
E1062

Eine Änderung des Prozessdrucks bewegt den Waagebalken und die Prallplatte in Bezug auf die Düse entweder durch eine Ausdehnung oder ein Zusammenziehen des Bogens der Bourdonfeder. Ein steigender Prozessdruck bei direkter Wirkungsweise (oder fallender Druck bei umgekehrter Wirkungsweise) bewirkt eine Drosselung an der Düse-Prallplatte, welche die Druckbeaufschlagung der großen Relaismembran erhöht und das Relaisventil öffnet. Mehr Hilfsenergiedruck fließt durch die Relaiskammer zwecks Erhöhung des auf den Stellventilantrieb ausgeübten Stelldrucks. Ein fallender Prozessdruck bei direkter Wirkungsweise (oder steigender Druck bei umgekehrter Wirkungsweise) bewirkt eine Düsen-Prallplatten Öffnung, sodass der auf die große Relaismembran ausgeübte Druck abgebaut wird und sich das Relaisventil öffnet, um den Ausgangsdruck des Reglers vom Stellantrieb abzublasen.

Diese Änderung des Ausgangsdrucks des Reglers wird dann auf den Proportionalfaltbalg zurückgeführt, wirkt der Druckänderung in der Düse entgegen und gleicht die Druckdifferenz an der Relaismembran aus. Das Relaisventil hält den neuen Stelldruck entsprechend dem gemessenen Druck aufrecht.

Wenn die Proportionalbereicheinstellung auf ihren Höchstwert eingestellt ist (10), hat die Auslegerfeder der Proportionalbereichseinheit eine niedrige Federspannung, was die Übertragung einer höheren Rückführbewegung von dem Proportionalfaltbalg erlaubt, um den Ausgangsdruck zu ändern. Wird die effektive Länge der Auslegerfeder verringert, steigt ihre Federspannung, sodass weniger Rückführbewegung vom Proportionalfaltbalg übertragen wird. Eine Einstellung der Auslegerfeder auf ihre Höchstlänge resultiert in einem Proportionalbereich von 100 %. Je niedriger die Proportionalbereicheinstellung, desto kürzer die effektive Länge der Auslegerfeder. Die Federspannung der Auslegerfeder erhöht sich mit abnehmender Länge, sodass bei einer gegebenen Änderung des Ausgangsdrucks weniger Bewegung vom Balg auf Waagebalken und Prallplatte übertragen wird.

PI-Regler

Die Funktion des PI-Reglers ist ähnlich der des P-Reglers, jedoch wird das Reglerausgangssignal sowohl dem Proportionalbalg als auch dem Integralbalg zugeführt, wie in Abbildung 13 dargestellt.

Bei steigendem Reglerausgangsdruck erhöht sich der Druck im Integralbalg. Erhöhungen des Drucks im I-Balg führen den Waagebalken und die Prallplatte näher an die Düse heran und leiten eine weitere Druckerhöhung im gesamten System ein. Der Druckaufbau wird so lange wiederholt, bis der geregelte Druck wieder zum Sollwert zurückgekehrt ist. Die I-Drossel ist einstellbar, sodass die Verzögerung der Rückführung beeinflusst werden kann. Das Schließen der I-Drossel verzögert die Rückführung.

Regler mit Anti-Reset Windup

Während einer anhaltenden Differenz zwischen dem Sollwert und der geregelten Variablen, wie dies beispielsweise bei intermittierenden Regelungen der Fall ist (z. B. Temperaturregelung von Chargen oder offen stehenden Standby-Ventilen in der Druckregelung), führt der I-Anteil den Reglerausgang entweder auf Null oder vollen Hilfsenergiedruck; diesen Zustand nennt man Reset Windup. Wenn die geregelte Variable den Sollwert überschreitet, folgt das Reglerausgangssignal verzögert auf die Änderung der geregelten Variablen. Anti-Reset Windup minimiert diese Verzögerung und erlaubt eine schnellere Rückkehr der geregelten Variablen auf den Sollwert mit nur minimalem Überschwingen.

Wie in Abbildung 14 dargestellt, enthält ein PI-Regler mit Anti-Reset Windup ein Differenzdruck-Ausgleichsventil. Das Ventil besteht aus zwei Druckkammern, die durch eine federbelastete Membran getrennt sind.


Bei dem in Abbildung 14 dargestellten Regler wird der Proportionaldruck schnell auf der Federseite der Membran des Ausgleichsventils sowie auch im Proportionalfaltbalg registriert, und der Integraldruck wird auf der entgegengesetzten Seite der Membran des Ausgleichsventils registriert. Solange die Änderungen des geregelten Drucks langsam genug für die normale PI-Wirkungsweise sind, verhindert die Feder des Ausgleichsventils, dass sich die Membran des Ausgleichsventils öffnet. Ein großer oder schneller Abfall des Regeldrucks bewirkt jedoch, dass sowohl der Stelldruck des Stellventils als auch der Druck im Proportionalsystem und auf der Federseite des Ausgleichsventils sehr schnell abgeblasen werden. Wenn dieser Druckabfall auf der Federseite der Membran höher ist als die Federeinstellung des Ausgleichsventils, hebt die Membran von der Überströmdüse ab und ermöglicht, dass der Proportionaldruck von der anderen Seite der Membran schnell in den Integralbalg strömt. Die Funktion des Anti-Reset-Windup kann auch reversiert werden, damit der Ausgleich bei steigendem Proportionaldruck erfolgt.

Zweipunktregler

Bei einem Zweipunktregler wirkt der Rückführdruck einer Änderung der Prallplattenstellung nicht entgegen. Stattdessen wird der Rückführdruck dem Faltenbalg zugeführt, der sich auf der Seite des Waagebalkens und der Prallplatte gegenüber der Düse befindet (der Proportionalbalg in Abbildung 13). Wenn der Ausgangsdruck des Reglers steigt, bewegt der Rückführdruck die Prallplatte näher an die Düse heran, um den Reglerausgangsdruck weiter zu erhöhen. Dieser Prozess wird so lange schnell wiederholt, bis das Ausgangssignal des Reglers den oberen Endwert erreicht hat. Die Reaktion des Zweipunktreglers ist so schnell, dass der Ausgangsdruck von Null auf den Höchstwert ansteigt, sobald der Schaltpunkt erreicht ist. Die Wirkungsweise verläuft

ähnlich bei fallendem Ausgangssignal. Der fallende Rückführdruck senkt den Druck im Faltenbalg, dadurch hebt die Prallplatte weiter von der Düse ab. Folglich sinkt das Ausgangssignal noch weiter ab. Dieser Ablauf wiederholt sich, bis das Ausgangssignal Null beträgt.

Abbildung 14. Schematische Darstellung des umgekehrt wirkenden PI-Reglers mit Anti-Reset Windup



Messumformer

Die Wirkungsweise des pneumatischen Messumformers ähnelt der des Proportionalreglers. Da der Ausgangsdruck des Messumformers keine Auswirkung auf den Prozessdruck hat, stellt der Ausgangsdruck des Messumformers ein proportionales Maß des Prozessdrucks dar. Die Proportionalbereicheinstellung bestimmt den Bereich des Messumformers und der Sollwerteinsteller bestimmt den Nullpunkt des Messumformers.

Wartung

Falls die Installation einen Fisher Filterdruckminderer 67 enthält, ist der Ablauf des Filterdruckminderers regelmäßig zu öffnen, damit dort angesammelte Feuchtigkeit abfließen kann. Außerdem den Reinigungsdraht an der Relaisdüse drücken. Die Öffnung des Ausblasstutzens (Pos. 28, Abbildung 2) oder, falls vorhanden, die Öffnung der externen Entlüftungsleitung prüfen. Die Öffnungen sind erforderlichenfalls zu reinigen.

Die Teile des Reglers unterliegen dem üblichen Verschleiß und sind je nach Bedarf zu überprüfen und auszuwechseln. Die Häufigkeit der Inspektion und des Austauschs von Teilen hängt von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab.

⚠ WARNUNG

Für die folgenden Wartungsarbeiten muss der Regler außer Betrieb genommen werden. Um Personen- oder Sachschäden durch Entweichen von Druck oder Prozessflüssigkeit zu vermeiden, Folgendes vor Beginn der Wartungsarbeiten beachten:

- **Stets Schutzkleidung, Handschuhe und Augenschutz tragen.**
- **Vor der Außerbetriebnahme des Reglers für eine vorübergehende Möglichkeit der Prozessregelung sorgen.**
- **Vorkehrungen für das Auffangen der Prozessflüssigkeit vor der Entfernung der Messvorrichtungen aus dem Prozess treffen.**
- **Mit geeigneten Verriegelungen und Sperren sicherstellen, dass die oben getroffenen Maßnahmen während der Arbeit an dem Gerät wirksam bleiben.**
- **Wenn bei Verwendung von Erdgas als Hilfsenergie keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden durch Feuer oder Explosion. Sicherheitsvorkehrungen können Folgendes umfassen, sind jedoch nicht darauf beschränkt: Ausblasleitung zu einem entfernten Ort, andere Klassifizierung des Ex-Bereichs, Gewährleistung ausreichender Lüftung und Entfernen aller Zündquellen. Weitere Informationen bzgl. einer Ausblasleitung für diesen Regler oder Messumformer sind auf Seite 11 zu finden.**
- **Mit dem Verfahrens- oder Sicherheitsingenieur prüfen, ob weitere Maßnahmen zum Schutz gegen Prozessmedien zu ergreifen sind.**

Manometer austauschen

Die Positionsnummern sind in Abbildung 22 und 23 dargestellt, sofern nicht anders angegeben.

Für den Regler C1 stehen drei Manometer-Kombinationen zur Verfügung.

- Zur Anzeige von Ausgangs- und Hilfsenergiedruck
- Zur Anzeige von Ausgangs- und Prozessdruck
- Zur Anzeige von Ausgangs-, Prozess- und Hilfsenergiedruck

Für im Inneren des Reglergehäuses montierte Ausgangs- und Hilfsenergiemanometer wird der gleiche Manometertyp (Pos. 2) verwendet. Pos. 2 hat einen 1/8 Zoll Anschluss, der in den Gewindeanschluss, der aus dem Relaissockel herausragt, passt.

In einigen Fällen nimmt das Prozessmanometer (Pos. 4) den Platz des internen Hilfsenergiemanometers ein. Das Hilfsenergiemanometer wurde entfernt und durch einen Stopfen (Pos. 15) ersetzt. Der Prozessdruck-Block (Pos. 10) ist anders ausgeführt, um die Prozessdruck-Verrohrung (Pos. 23) mit dem Anschluss (Pos. 14) für das Prozessmanometer aufnehmen zu können. Wenn ein Hilfsenergiemanometer benötigt wird, muss ein Manometer mit 1/4 Zoll Anschluss (Pos. 3) in den Hilfsenergie-Druckminderer eingeschraubt werden.

VORSICHT

Vor der Durchführung diesen Vorgangs darauf achten, dass die Austauschmanometer den richtigen Bereich haben, damit sie nicht durch zu hohen Druck beschädigt werden.

Hinweis

Pos. 2 wird bei Geräten ohne Prozessmanometer sowohl als Hilfsenergie- als auch als Ausgangsmanometer verwendet. Es sind also 2 Stück erforderlich. Bei Geräten mit Prozessmanometer (Pos. 4) wird Pos. 2 als Ausgangsmanometer verwendet. Für solche Geräte ist 1 Stück erforderlich.

Wenn ein Prozessmanometer installiert ist, wird Pos. 3 zur Anzeige des Hilfsenergiegedrucks benötigt. Pos. 3 wird an den Hilfsenergieregler angebaut.


1. Den Hilfsenergiegedruck und die Prozessleitungen zum Regler oder Messumformer absperren.
2. Das auszuwechselnde Manometer ausbauen:
 - Das Ausgangs- und Hilfsenergiemanometer (Pos. 2) vom Relaissockel abschrauben.
 - Den Prozessmanometer (Pos. 4) von dem Prozessanschluss (Pos. 14) abschrauben.
 - Den Hilfsenergiemanometer (Pos. 3) von dem Hilfsenergie-Druckminderer abschrauben.
3. Das Gewinde des Austauschmanometers mit einem Dichtmittel versehen.
4. Das Austauschmanometer in den Relaissockel, Prozessanschluss oder den Hilfsenergie-Druckminderer schrauben.
5. Auf Dichtheit prüfen, indem der zulässige Hilfsenergiegedruck bei bedeckter Düse angelegt wird, um einen vollen Ausgangsdruck zu erzeugen.

Bourdonfeder austauschen

Die Positionsnummern sind in Abbildung 24 dargestellt, sofern nicht anders angegeben.

1. Den Hilfsenergiegedruck und die Prozessleitungen zum Regler oder Messumformer absperren.
2. Die Maschinenschraube (Pos. 56) abschrauben, um das Verbindungsstück (Pos. 16) und das Lager (Pos. 31) von dem Waagebalken (Pos. 39) abzutrennen. Dabei darauf achten, dass das Lager (Pos. 31) nicht verloren geht. Die Distanzscheiben (Pos. 62) für die Maschinenschraube (Pos. 56) werden gelegentlich zum Einlegen in die Waagebalken- (Pos. 39) Befestigung mitgeliefert, um das Verbindungsstück (Pos. 16) korrekt auszurichten.
3. Die Prozessleitung (Pos. 23, Abbildung 23) abnehmen. Die zwei Schrauben (Pos. 55) und Distanzscheiben (Pos. 45) abschrauben und die Bourdonfeder (Pos. 5) abnehmen.
4. Die Maschinenschraube (Pos. 56) abschrauben und das Verbindungsstück und Lager (Pos. 16 und 31) von der Bourdonfeder abnehmen. Darauf achten, dass das Lager dabei nicht verloren geht.
5. Das Verbindungsstück und Lager an der neuen Bourdonfeder befestigen.
6. Bourdonfeder mit zwei Maschinenschrauben und Distanzscheiben (Pos. 55 und 45) befestigen.
7. Das Verbindungsstück und Lager an den Waagebalken (Pos. 39) anschließen.
8. Nach Anschluss des Verbindungsstücks an den Waagebalken ist darauf zu achten, dass das Verbindungsstück parallel zum Messelement (Pos. 5) und Waagebalken (Pos. 39) liegt, damit es nicht am Messelement oder Waagebalken klemmt. Abbildung 15 zeigt ein korrekt ausgerichtetes Verbindungsstück; das Verbindungsstück berührt weder die Bourdonfeder noch die Distanzscheiben. Bei einer sachgemäßen Ausrichtung bewegt sich das Verbindungsstück frei bei Berührung. Die Unterlegscheiben (Pos. 62) dienen als Distanzscheiben zur parallelen Ausrichtung.
9. Prüfen, ob der Waagebalken parallel zur Unterseite des Gehäuses verläuft und ob das Verbindungsstück (Pos. 16) unter Spannung steht. Falls der Waagebalken nicht parallel zum Gehäuse verlaufen sollte, die Maschinenschrauben (Pos. 55) lockern, die Bourdonfeder verschieben, um den Balken parallel auszurichten, und die Schrauben wieder anziehen.
10. Falls eine Bourdonfeder mit einem anderen Bereich installiert wurde, die Maschinenschraube und Unterlegscheibe (Pos. 61 und 60) sowie Sollwertskala (Pos. 6) entfernen. Eine neue Sollwertskala installieren, deren Einstellbereich dem Bereich der Bourdonfeder entspricht. Falls das optionale Prozessdruck-Manometer (Pos. 4, Abbildung 22) installiert ist, ein neues Manometer mit entsprechendem Messbereich einbauen.

Abbildung 15. Verbindungsstück



GE37119

11. Alle Leitungsverbindungen auf Dichtheit und die Maschinenschrauben der Bourdonfeder auf festen Sitz prüfen. Die entsprechenden Justierungsverfahren durchführen.

Faltenbalg-Messelement austauschen

Die Positionsnummern sind in Abbildung 25 dargestellt, sofern nicht anders angegeben.

1. Den Hilfsenergiedruck und die Prozessleitungen zum Regler oder Messumformer absperren.
2. Die Leitung von der Montageplatte (Pos. 57) und der Justierplatte (Pos. 36) lösen. Die Leitung, die den Prozessdruck-Block (Pos. 8, Abbildung 22) mit dem Faltenbalg (Pos. 71) verbindet, am Prozessdruck-Block lösen.
3. Die vier Maschinenschrauben (Pos. 41, Abbildung 22 oder 23) abschrauben und die Messelement-Baugruppe aus dem Gehäuse herausheben.
4. Die Maschinenschrauben und Unterlegscheiben (Pos. 98 und 99) der Faltenbalghalterung entfernen und die Faltenbalghalterung nach rechts schieben, um Zugang zu der Schraube des Verbindungsstücks zu erhalten.
5. Das Verbindungsstück (Pos. 71M) und Lager (Pos. 71L) von dem Waagebalken abtrennen. Darauf achten, dass das Lager dabei nicht verloren geht.
6. Die Muttern, die den Faltenbalg (Pos. 71) halten, lösen und den Faltenbalg von der Halterung (Pos. 100) trennen.
7. Bei Messelementen für Druck (nur ein Faltenbalg vorhanden) die passende Faltenbalgfeder (Pos. 104) in die Baugruppe einbauen, falls der Eingangssignalsbereich geändert werden soll.
8. Die neue Faltenbalg-Baugruppe in die Faltenbalghalterung einbauen.
9. Das Verbindungsstück und Lager an die Faltenbalg-Baugruppe anschrauben. Die Faltenbalghalterung (Pos. 100) auf die Montageplatte (Pos. 57) setzen und das Verbindungsstück und das Lager am Waagebalken befestigen. Die vier Maschinenschrauben (Pos. 98) und Unterlegscheiben (Pos. 99), die die Faltenbalghalterung an der Montageplatte halten, einsetzen, aber noch nicht festziehen. Die Faltenbalghalterung nach oben oder unten schieben, um den Waagebalken horizontal wie in Abbildung 25 dargestellt auszurichten. Nun die Maschinenschrauben festziehen.
10. Die Baugruppe wieder in das Gehäuse einsetzen und mit den vier Maschinenschrauben (Pos. 41, Abbildung 22 oder 23) befestigen. Alle Leitungen wieder anschließen.
11. Falls ein Balg mit einem anderen Bereich installiert wurde, die Maschinenschraube und Unterlegscheibe (Pos. 61 und 60) sowie die Sollwertskala (Pos. 6) abnehmen und eine neue Sollwertskala anbringen, deren Einstellungsbereich dem Bereich des Faltenbalgs entspricht. Falls das optionale Prozessdruck-Manometer (Pos. 4, Abbildung 22) installiert ist, ein neues Manometer mit entsprechendem Messbereich einbauen.

12. Alle Leitungsverbindungen und die Maschinenschrauben des Faltenbalgs auf Dichtheit prüfen. Die entsprechenden Justierungsverfahren durchführen.

I-Drossel austauschen

1. Die entsprechenden Leitungen lösen und die I-Drossel (Pos. 256, Abbildung 23) ausbauen, indem die Schraube (Pos. 22, nicht dargestellt) aus der Rückseite des Gehäuses herausgedreht wird. Das gewünschte Ersatzteil einbauen.
2. Die Leitungen wieder anschließen, alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen und die entsprechenden Justierverfahren durchführen.

Differenzdruck-Ausgleichsventil der Anti-Reset-Windup-Schaltung auswechseln

Die Positionsnummern sind in Abbildung 24 dargestellt,

1. Den Ausgangsdruck des Reglers (Null oder Hilfsenergiedruck) beachten, nachdem der Prozess abgestellt wurde.
2. Das Differenzdruck-Ausgleichsventil abbauen.
3. Siehe Abbildung 14. Das Ersatz-Ausgleichsventil so einbauen, dass der Pfeil entsprechend dem in Schritt 1 festgestellten Ausgangsdruck bei abgestelltem Prozess richtig positioniert ist.


Funktion und Wirkungsweise ändern

P-Regler in Zweipunktregler

Ein Proportionalregler kann in einen Zweipunktregler umgebaut werden, oder umgekehrt. Hierzu muss die Proportionalbereichseinheit umgedreht und die Proportionalleitung anders angeschlossen werden.

1. Den Regler oder Messumformer vom Prozess- und Hilfsenergiedruck trennen und allen im Gerät eingeschlossenen Druck entweichen lassen, bevor mit den folgenden Schritten fortgefahren wird.
2. Die Proportionalleitung (Pos. 25, Abbildung 16) vom Montagesockel (Pos. 57, Abbildung 24 oder 25) lösen und in den anderen Anschluss des Montagesockels einschrauben.

Abbildung 16. Interne Verrohrung für umgekehrte/direkte Wirkungsweise des Zweipunktreglers




GE34724-B

ZWEIPUNKTREGLER

3. Den Reversierblock nur dann umdrehen, wenn auch die Wirkungsweise des Reglers von direkt auf umgekehrt (oder umgekehrt) geändert werden soll.
4. Die Proportionalbereichseinheit (siehe Abbildung 17) umgekehrt einbauen:
 - a. Den Proportionalbereichs-Einstellknopf (Pos. 73) auf 10 drehen.
 - b. Den Federeinsteller (Pos. 65) abschrauben und die Vorspannfeder (Pos. 70) und die Unterlegscheiben (Pos. 64) entfernen.
 - c. Die Sicherungsfeder (Pos. 72) lösen. Die Anzeigeskala (Pos. 69) und den Einstellknopf für den Proportionalbereich (Pos. 73) entfernen.
 - d. Den Verstärkungseinstellblock (Pos. 63) entfernen. Den Block umdrehen, sodass er an der entgegengesetzten Seite der Auslegerfeder (Pos. 8) sitzt, wie in Abbildung 16 dargestellt, und ihn festschrauben.
 - e. Die Anzeigeskala umdrehen (Pos. 69) und sie zusammen mit dem Einstellknopf für den Proportionalbereich (Pos. 73) installieren. Die Sicherungsfeder (Pos. 72) hineindrücken.
 - f. Den Federeinsteller (Pos. 65) mit der Vorspannfeder (Pos. 70) und den Unterlegscheiben (Pos. 64) bis zum Anschlag gegen den Verstärkungseinstellblock (Pos. 63) festziehen.
 - g. Die Proportionalbereichseinheit auf die Position 10 drehen. Falls sie nicht auf 10 eingestellt werden kann, den Federeinsteller (Pos. 63) lockern.
5. Alle Anschlüsse mit Hilfe von Seifenwasser auf Dichtheit prüfen. Das entsprechende Justierverfahren durchführen.

Abbildung 17. Proportionalbereichseinheit




Umgekehrte in direkte Wirkungsweise

Die nachstehenden nummerierten Schritte verwenden, um das Gerät von umgekehrter Wirkungsweise (steigender Prozessdruck bewirkt fallendes Ausgangssignal) auf direkte Wirkungsweise (steigender Prozessdruck bewirkt steigendes Ausgangssignal) oder umgekehrt umzustellen. Eine Änderung der Wirkungsweise wird realisiert, indem die Lage des Reversierblocks, der Proportionalbereichseinheit und der Faltenbalg-Leitung(en) geändert werden. Die Positionsnummern sind in den Abbildungen 16, 17, 18 und 21 dargestellt, sofern nichts anderes angegeben ist.

1. Den Regler oder Messumformer vom Prozess- und Hilfsenergiedruck trennen und allen im Gerät eingeschlossenen Druck entweichen lassen, bevor mit dem folgenden Arbeitsablauf fortgefahren wird.
2. Die neue Anordnung der Leitungen, der Proportionalbereichseinheit und des Reversierblocks anhand der Darstellung in Abbildung 18 herausuchen.

Abbildung 18. Interne Verrohrung für umgekehrte/direkte Wirkungsweise des P-Reglers oder Messumformers



3. Die zwei Faltenbälge (Pos. 52), die Proportionalbereichseinheit (siehe Abbildung 18) und den Reversierblock (Pos. 37) lokalisieren.
4. Die Leitungen lösen (siehe Abbildung 18):
 - a. Bei P-Reglern oder Messumformern die Proportionalleitung (Pos. 25) am Montagesockel lösen und auf der gegenüberliegenden Seite wieder anschließen.
 - b. Bei PI-Reglern die Proportionalleitung (Pos. 27) und die Integralleitung (Pos. 27) vom Montagesockel lösen und auf der gegenüberliegenden Seite wieder anschließen.
5. Die Proportionalbereichseinheit (siehe Abbildung 17) umdrehen:
 - a. Den Proportionalbereichs-Einstellknopf (Pos. 73) auf 10 drehen.

- b. Den Federeinsteller (Pos. 65) abschrauben und die Vorspannfeder (Pos. 70) und die Unterlegscheiben (Pos. 64) entfernen.
 - c. Die Sicherungsfeder (Pos. 72) lösen. Die Anzeigeskala (Pos. 69) und den Einstellknopf für den Proportionalbereich (Pos. 73) entfernen.
 - d. Den Verstärkungseinstellblock (Pos. 63) entfernen. Den Block umdrehen, sodass er an der entgegengesetzten Seite der Auslegerfeder (Pos. 8) sitzt, wie in Abbildung 18 dargestellt, und ihn wieder anbringen.
 - e. Die Anzeigeskala umdrehen (Pos. 69, Abbildung 17) und sie zusammen mit dem Einstellknopf für den Proportionalbereich (Pos. 73) installieren. Die Sicherungsfeder (Pos. 72) eindrücken.
 - f. Den Federeinsteller (Pos. 65) mit der Vorspannfeder (Pos. 70) und den Unterlegscheiben (Pos. 64) bis zum Anschlag gegen den Verstärkungseinstellblock (Pos. 63) festziehen.
 - g. Die Proportionalbereichseinheit auf die Position 10 drehen. Falls sie nicht auf 10 eingestellt werden kann, den Federeinsteller (Pos. 65) lockern.
6. Den Reversierblock (Abbildung 16 oder 18 , Pos. 37) ändern:
- a. Die Blindschraube (Pos. 49, Abbildung 24 oder 25) abschrauben. Den O-Ring (Pos. 77) überprüfen, befindet sich in der Auskehlung unter dem Kopf der Blindschraube). Den O-Ring erforderlichenfalls auswechseln.
 - b. Die Schraube des Reversierblocks (Pos. 50, Abbildung 24 oder 25) und den Reversierblock (Pos. 37) entfernen. Die O-Ringe (Pos. 77) überprüfen, die sich in der Auskehlung unter dem Kopf der Blindschraube und zwischen dem Reversierblock und der Justierplatte (Pos. 36) befinden. Diese O-Ringe erforderlichenfalls auswechseln.
 - c. Den Reversierblock mit einem O-Ring auf die Justierplatte (Pos. 36) setzen, sodass sich die Düse auf der anderen Seite des Waagebalkens (Pos. 39) befindet als zuvor. Den Reversierblock mit dem Loch auf die Justierplatte setzen. Die Schraube des Reversierblocks (Pos. 50) mit einem O-Ring (Pos. 77) einsetzen.
 - d. Die Blindschraube (Pos. 49) mit einem O-Ring in die Bohrung eindrehen, die zuvor vom Reversierblock bedeckt war.
7. Alle Anschlüsse mit Seifenwasser auf Dichtheit prüfen. Die entsprechenden Justierverfahren durchführen.

Relais austauschen

Die Positionsnummern sind in Abbildung 22 oder 23 dargestellt, wenn nicht anders angegeben.


1. Den Hilfsenergiedruck und die Prozessleitung(en) zum Regler oder Messumformer absperren.
2. Die Leitung (Pos. 24) vom Relais lösen.
3. Das Ausgangs- oder Hilfsenergiemanometer (Pos. 2) abschrauben.
4. Zum Ausbau des Relais die beiden Kreuzschlitzschrauben (Pos. 29, nicht abgebildet) abschrauben, die sich hinter dem Relais auf der Rückseite des Gehäuses befinden.
5. Die Relaisdichtung (Pos. 19, Abbildung 22) entfernen.
6. Ein neues Relais kann als Ersatz installiert werden. Wird ein neues Relais installiert, mit dem nächsten Schritt fortfahren.
7. Das Ersatz-Relais mit einer neuen Relaisdichtung von der Rückseite des Gehäuses aus mit den beiden Kreuzschlitzschrauben anschrauben. Das Ausgangs- oder Hilfsenergiemanometer wieder einbauen.
8. Die Leitung anschließen und alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen. Die entsprechenden Justierverfahren durchführen.

Ausgangssignalbereich ändern

Die folgenden Informationen und anschließenden Verfahren im Falle einer Änderung des Ausgangssignalbereichs des Reglers oder Messumformers verwenden. Das folgende Verfahren anwenden:

- Für Regler oder Messumformer wie nachstehend beschrieben vorgehen, um das Ausgangssignal von 0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig) auf 0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig) oder umgekehrt zu ändern (siehe auch Abbildung 19).
- Für Zweipunktregler wie nachstehend beschrieben vorgehen, um das Ausgangssignal von 0 und 1,4 bar (0 und 20 psig) auf 0 und 2,4 bar (0 und 35 psig) oder umgekehrt zu ändern (siehe auch Abbildung 19).
- Beim Ändern der Hilfsenergiequelle auf einen neuen Bereich ist der für das geänderte Reglerausgangssignal erforderliche und zulässige Hilfsenergiegedruck gemäß Tabelle 5 zu berücksichtigen.

Abbildung 19. Ändern des Ausgangssignals von 0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig) auf 0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig) oder umgekehrt



HINWEIS

1 DAS FEDER-DISTANZSTÜCK SOFERN ERFORDERLICH UMKEHREN, UM DIE ARBEITSLÄNGE DER VORSPANNFEDER ZU ÄNDERN

CG15991-A

Des Weiteren sollten Sie entsprechende Änderungen auf dem Typenschild des Reglers oder Messumformers vornehmen, welche die neuen Bereichsauswahlen widerspiegeln. Die Positionsnummern sind in Abbildung 24 oder 25 dargestellt, sofern nicht anders angegeben.

1. Den Hilfsenergiegedruck und die Prozessleitungen zum Regler oder Messumformer absperrern.
2. Die Leitung von der Montageplatte (Pos. 57) und der Justierplatte (Pos. 36) lösen.

Die Leitung, die den Prozessdruckblock (Pos. 10, Abbildung 22 oder 23) mit der Bourdonfeder oder dem Faltenbalg (Pos. 5 oder 52) verbindet, am Prozessdruckblock lösen.


3. Die vier Maschinenschrauben (Pos. 41, Abbildung 22 oder 23) abschrauben und die Baugruppe aus dem Gehäuse herausheben.
4. Falls der Regler oder Messumformer eine Bourdonfeder als Messelement hat, die Bourdonfeder durch Lösen der Schraube (Pos. 56) vom Waagebalken (Pos. 39) trennen. Dabei darauf achten, dass das Lager (Pos. 31) nicht verloren geht. Die Maschinenschrauben (Pos. 55) abschrauben und die Unterlegscheiben und die Bourdonfeder (Pos. 45 und 5) entfernen.

5. Die Faltenbalgschrauben (Pos. 53) auf beiden Seiten der Montageplatte (Pos. 57) abschrauben.

Hinweis

Die Faltenbalgschrauben (Pos. 53) haben einen O-Ring (Pos. 77, Abbildung 20), der unter dem Kopf der Faltenbalgschrauben liegt. Den O-Ring entfernen und beim Zusammenbau einen neuen O-Ring einlegen.

Abbildung 20. Einzelheiten der Faltenbalgschraube



-
6. Den Federeinsteller (Pos. 65) abschrauben. Die Sicherungsfeder (Pos. 72, Abbildung 17) lösen und die Anzeigeskala (Pos. 69) und den Einstellknopf für den Proportionalbereich (Pos. 73) entfernen.
7. Den Faltenbalg (Pos. 52) komprimieren, so dass das Ende des Faltenbalgs, der Waagebalken (Pos. 39) und die Auslegerfeder (Pos. 8) von der Montageplatte (Pos. 57) abgenommen werden können.
8. Den Faltenbalg (Pos. 52) von der Faltenbalg-/Auslegerfeder-Einheit abschrauben.
9. Die Auslegerfeder vom Faltenbalg-Distanzstück (Pos. 34) entfernen.
- a. Die Maschinenschrauben des Balkens (Abbildung 21, Schritt ④) entfernen.
 - b. Die Maschinenschrauben der Auslegerfeder (Abbildung 21, Schritt ③) entfernen.
 - c. Das innere Biegeelement (Abbildung 21, Schritt ①) entfernen und an die neue Auslegerfeder anbauen.
10. Die neue Auslegerfeder (Pos. 8) einbauen und den Waagebalken (Pos. 39) am Faltenbalg-Distanzstück (Pos. 34) befestigen, in umgekehrter Reihenfolge der Schritte 9a. und 9b. Dann den Faltenbalg wieder an die Waagebalken/Auslegerfeder-Baugruppe anschrauben.
11. Die Faltenbälge komprimieren und in die Montageplatte (Pos. 57) einsetzen. Die Auslegerfeder zum Verstärkungseinstellblock (Pos. 63) ausrichten. Für Ausgangsbereiche von 0,2 bis 1,0 bar (3 bis 15 psig) und 0,4 bis 2,0 bar (6 bis 30 psig): Das Feder-Distanzstück (Pos. 245) wie in Abbildung 19 dargestellt umkehren. Die Anzeigeskala (Pos. 69) zusammen mit dem Einstellknopf für den Proportionalbereich (Pos. 73) einbauen. Die Sicherungsfeder (Pos. 72) auf der Anzeigeskala eindrücken.
12. Den Federeinsteller (Pos. 65, Abbildung 17) und die Unterlegscheibe (Pos. 64, Abbildung 17) an der Vorspannfeder (Pos. 70, Abbildung 17) anbringen. Den Federeinsteller bis zum Anschlag gegen den Verstärkungseinstellblock (Pos. 63) festziehen.

Bestellung von Ersatzteilen

Bei allen technischen Rückfragen bei der zuständigen Emerson Process Management-Vertretung die Seriennummer des Geräts angeben, die auf dem Typenschild (Pos. 22, Abbildung 22) zu finden ist. Bei der Bestellung von Ersatzteilen für jedes benötigte Teil außerdem die vollständige elfstellige Teilenummer aus der folgenden Stückliste angeben.

⚠ WARNUNG

Nur Original-Fisher-Ersatzteile verwenden. Nicht von Emerson Process Management gelieferte Bauteile sollten unter keinen Umständen in Fisher-Geräten verwendet werden, weil dadurch jeglicher Gewährleistungsanspruch erlöschen kann, das Betriebsverhalten des Gerätes beeinträchtigt werden kann sowie Personen- und Sachschäden verursacht werden können.

Ersatzteilsätze

Beschreibung	Teilenummer
Controller Repair Kits Kit includes Gasket, Relay Gasket, Bellows Frame Gasket, and keys 16, 20, 21, 31, 37, 38, 40, 46, 49, 50, 54, 62, 75, 76, and 77	
Hinweis Pos. 71K, 71L und 71M können ebenfalls für Reparaturen am C1B und C1D Regler erforderlich sein. Für Teilenummern verweisen wir auf den Abschnitt Übliche Ersatzteile.	
Standard Temperature High Temperature	RC100X00L12 RC100X00H12
Relay Replacement Kits Kit includes keys 19 and 29, the replacement relay, and 2 Machine Screws Standard Temperature High Temperature	RRELAYX0L22 RRELAYX0H22
Case Assembly Seal Kit Kit includes 3 Manifold Seals, 1 Manifold Cover, and 10 Mounting Screws	RC100X00012

Stückliste

Übliche Ersatzteile (Abbildungen 22, 23, 24 und 25)

Pos.	Beschreibung	Teilenummer
Hinweis Es werden nur die Teilenummern empfohlener Ersatzteile aufgeführt. Wenn Teile ohne angegebene Teilenummern benötigt werden, Kontakt mit der Emerson Process Management Vertretung aufnehmen.		
1	Case and Cover Assembly, aluminum	

*Empfohlene Ersatzteile


Pos.	Beschreibung	Teilenummer
Hinweis Pos. 2 wird sowohl als Hilfsenergiemanometer als auch als Ausgangsmanometer für solche Geräte verwendet, die nicht mit einem Prozessdruck-Manometer ausgerüstet sind. Für diese Geräte werden also 2 Stück benötigt. Bei mit einem Prozessdruck-Manometer (Pos. 106) ausgerüsteten Geräten wird Pos. 2 als Ausgangsmanometer verwendet. Für diese Geräte ist 1 Stück erforderlich. Pos. 3 zur Anzeige des Hilfsenergiedrucks verwenden, wenn ein Prozessdruck-Manometer vorhanden ist. Pos. 3 wird an den Hilfsenergieregler angebaut.		
2*	Supply and Output Pressure Gauge, w/o process pressure gauge (1/8-inch connecting stem), (2 req'd) Dual scale Brass/Plastic 0-2.0 kg/cm ² and 0-30 psig 0-4.0 kg/cm ² and 0-60 psig SST 0-2.0 kg/cm ² and 0-30 psig 0-4.0 kg/cm ² and 0-60 psig Triple scale Brass/Plastic 0-2.0 bar, 0-0.2 MPa, and 0-30 psig 0-4.0 bar, 0-0.4 MPa, and 0-60 psig SST 0-2.0 kg/cm ² and 0-30 psig 0-4.0 kg/cm ² and 0-60 psig	11B8577X042 11B8577X052 11B8583X032 11B8583X052 11B8577X012 11B8577X022 11B8583X012 11B8583X022
2*	Output Pressure Gauge, w/process pressure gauge (1/8-inch connecting stem), Brass/Plastic Triple scale 0-2.0 bar, 0-0.2 MPa, and 0-30 psig 0-4.0 bar, 0-0.4 MPa, and 0-60 psig	11B8577X012 11B8577X022
3*	Supply Pressure Gauge, w/process pressure gauge (1/4-inch connecting stem), Brass/Plastic Triple scale 0-2.0 bar, 0-0.2 MPa, and 0-30 psig 0-4.0 bar, 0-0.4 MPa, and 0-60 psig	11B8579X022 11B8579X032

Hinweis

Für Regler mit einem Faltenbalg-Messelement nur das Prozessdruck-Manometer mit Dreifachskala 0 bis 2,0 bar, 0 bis 0,2 MPa und 0 bis 30 psig aus Messing oder Edelstahl verwenden. Differenzdruckregler verwenden keinen Prozessdruck-Manometer.

4*	Process Pressure Indicator Gauge (use only when specified) Triple scale Stainless steel 0-2.0 bar, 0-0.2 MPa, and 0-30 psig 0-20 bar, 0-2.0 MPa, and 0-300 psig 0-69 bar, 0-6.9 MPa, and 0-1000 psig High Temp, silicone	11B8584X022 11B8584X012 11B8584X032 1N873804142
----	--	--

Abbildung 22. Typischer umgekehrt wirkender Fisher Regler C1
(Vorderansicht der Gehäuses mit Tür siehe Abbildung 26)




Pos.	Beschreibung	Teilenummer	Pos.	Beschreibung	Teilenummer
5*	Bourdon Tube	See following table	16*	Connecting Link ⁽¹⁾ , Bourdon tube instruments only	
6	Dial, aluminum		Std., 18-8 SST	1L379641012	
7	Screw, nylon (transmitters only)		16	Connecting Link, Bourdon tube w/optional travel stop, 18-8 SST	
8*	Cantilever Spring, S30200		17	Lockwasher, steel pl (2 req'd)	
3-15 psi range	GE31702X012		Use w/optional Bourdon tube travel stop		
6-30 psi range	GE31701X012		18	Machine Screw, steel pl (2 req'd)	
9	Nameplate, aluminum		Use w/optional Bourdon tube travel stop		
10	Control Pressure Block		19*	Relay Gasket ⁽¹⁾	
For gauge pressure instruments			Std Temp, chloroprene	1C897403012	
w/o process pressure gauge			Hi Temp, silicone	1N873804142	
CF8M FMS 20B58 for standard, NACE and oxygen service					
w/process gauge					
SST					
11	Plug, S31600 (not shown)		20*	O-Ring ⁽¹⁾ , nitrile	1C376206992
used with gauge pressure only			21*	Gasket ⁽¹⁾ , chloroprene, (not shown)	1C328603012
1 req'd for standard/NACE					
2 req'd for oxygen service					
12	Machine Screw, steel pl (4 req'd)		22	Mounting Screw for reset restriction valve	
13	Lockwasher, steel pl/zn pl (4 req'd)		1/4-20 UNC, steel pl (not shown)		
14	Pressure Connection, S31600		23*	Control Tubing Assembly, 304 SST	
Use w/process gauge			For Bourdon tube instruments		
15	Pipe Plug, steel pl (not shown)		w/o process pressure gauge		
Use w/process gauge, not used w/Bourdon tube protector			Std.	1H3011000A2	
			Oxygen Service	1H3011X0012	
			w/process pressure gauge	1J2530000A2	

*Empfohlene Ersatzteile

1. Dieses Ersatzteil ist im Lieferumfang des Regler-Reparatursatzes (Controller Repair Kit) enthalten.

Abbildung 22. Typischer umgekehrt wirkender Fisher Regler C1 (Fortsetzung)
(Vorderansicht des Gehäuses mit Tür siehe Abbildung 26)



HINWEIS:
POS. 11, 21, 29 SIND NICHT ABGEBILDET

CE28280-B
E1070


P-REGLER

Key 5* Bourdon Tube

PRESSURE RANGE		MATERIAL ⁽¹⁾
kPa	Psig	Stainless Steel
0-200	0-30	32B1243X012
0-200	0-30	32B1243X212 ⁽²⁾
0-400	0-60	32B1243X022
0-400	0-60	32B1243X172 ⁽²⁾
0-700	0-100	32B1243X032
0-700	0-100	32B1243X202 ⁽²⁾
0-1400	0-200	32B1243X042
0-1400	0-200	32B1243X162 ⁽²⁾
0-2000	0-300	32B1244X052
0-2000	0-300	32B1244X152 ⁽²⁾
0-4000	0-600	32B1244X062
0-4000	0-600	32B1244X182 ⁽²⁾
0-7000	0-1000	32B1244X072
0-7000	0-1000	32B1244X192 ⁽²⁾
0-10,000	0-1500	32B1245X082
0-20,000	0-3000	32B1245X092
0-35,000	0-5000	32B1245X102
0-55,000	0-8000	32B1245X112
0-70,000	0-10,000	32B1245X122

1. Bourdon tubes are also available in NACE compliant material. Contact your Emerson Process Management sales office for additional information.
2. For oxygen service.

Abbildung 23. Typischer umgekehrt wirkender Fisher C1 PI-Regler
(Vorderansicht des Gehäuses mit Tür siehe Abbildung 26)



HINWEIS:

POS. 11, 21, 22, 29 SIND NICHT ABGEBILDET

GE28281-B
E1071


PI-REGLER OHNE ANTI-RESET WINDUP

Pos.	Beschreibung	Teilenummer	Pos.	Beschreibung	Teilenummer
23*	Control Tubing Assembly, SST/vinyl used with NACE compliant Bourdon tube	1H3011X0032	39	Beam, G10080 carbon steel, zinc pl	
24*	Relay Tubing Assembly, 304 SST	GE33948X012	40	Flapper ⁽¹⁾ , S30100 SST	
25*	Compensator Tubing, 304 SST	GE28421X012	41	Machine Screw, steel pl (4 req'd)	
26*	Reset Tubing, 304 SST	GE30128X012	42	Flexure Strip, S30200	
27*	Compensator Tubing, 304 SST (2 req'd)	GE29222X012	43	Flexure Strip Washer, G10200 carbon steel (2 req'd)	
28	Vent Ass'y		44	Washer, 18-8 SST (2 req'd)	
29	Machine Screw ⁽²⁾ , 18-8 SST (not shown) (2 req'd)		45	Washer, steel pl (2 req'd)	
30	NPT Adaptor, aluminum		46	Machine Screw ⁽¹⁾ , steel pl	
31*	Link bearing ⁽¹⁾ , S41600 Bourdon tube instruments only (2 req'd)	1L379546202	47	Machine Screw, steel pl (4 req'd)	
32	Rotary Spring, S30400		48	Machine Screw, 18-8 SST (2 req'd)	
33	Bellows Stud, brass (not shown)		49	Sealing Screw ⁽¹⁾ , SST	
34	Spacer,		50	Reversing Block Screw ⁽¹⁾ , SST	
35	Pressure Set Arm, G10080 carbon steel, zinc pl		51	Cap Screw, 18-8 SST (8 req'd)	
36	Calibration Adjuster		52*	Reversing Bellows Ass'y, SST (2 req'd)	14A5725X022
37	Reversing Block ⁽¹⁾ , Z33520 zinc die casting		53	Bellows Screw, 18-8 SST (2 req'd)	
38	Sleeve ⁽¹⁾ , POM (polyoxymethylene)		54*	Nozzle ⁽¹⁾ , SST	1U639135132
			55	Machine Screw, steel pl (2 req'd)	
			56	Machine Screw, 18-8 SST (4 req'd)	
			57	Mounting Base, aluminum	

*Empfohlene Ersatzteile

1. Dieses Ersatzteil ist im Lieferumfang des Regler-Reparatursatzes (Controller Repair Kit) enthalten.
2. Dieses Ersatzteil ist im Lieferumfang des Relais-Austauschsatzes (Relais Replacement Kit) enthalten.

Abbildung 23. Typischer umgekehrt wirkender Fisher C1 PI-Regler (Fortsetzung)
(Vorderansicht des Gehäuses mit Tür siehe Abbildung 26)



GE31718-A
E1072


PI-REGLER MIT DIFFERENZDRUCK-AUSGLEICHVENTIL FÜR ANTI-RESET WINDUP

Pos.	Beschreibung	Teilenummer	Pos.	Beschreibung	Teilenummer
58	Knob, PPS (polyphenylene sulfide)		71 *	Gauge Pressure Bellows (input) ⁽³⁾	
59	Knob Spring, steel/zinc pl			Brass	
60	Washer, G10100 carbon steel, zinc pl			0-150 mbar (0-60 inches wc) positive, 0-150 mbar	
61	Machine Screw, steel pl			(6-60 inches wc) vacuum, and 75-0-75 mbar	
62	Washer ⁽¹⁾ , brass/zinc pl (2 req'd)			(30-0-30 inches wc) compound	1L3780000A2
63	Gain Adj Bar, A03600			0-250 mbar (0-100 inches wc) positive	1L3788000A2
64	Washer, 18-8 SST			0-0.35 mbar (0-5 psig) positive and for	
65	Spring Adjustor, 18-8 SST			0-350 mbar (0-10 inches Hg) vacuum	1L3781000A2
66	Travel Stop Assembly, SST			0-0.5 bar (0-7.5 psig) positive	1L3789000A2
67 *	Inner Flexure, S30200	GE26663X012		0-0.7 bar (0-10 psig) positive	1L3782000A2
68 *	Outer Flexure, S30200	GE26664X012		0-1.0 bar (0-15 psig) positive, 0-1.0 bar	
69	Indicator Scale, aluminum			(0-30 inches Hg) vacuum, and 500-0-500 mbar	
70	Bias Spring, SST			(15-0-7.5 psig) compound	1L3783000A2
				0-1.4 bar (0-20 psig) positive	1L3784000A2
				0-2.0 bar (0-30 psig) positive and 1.0-0-1.0 bar	
				(30-0-15 psig) compound	1L3785000A2
				Stainless steel,	
				0-1.0 bar (0-15 psig) positive, 0-1.0 bar	
				(0-30 inches Hg) vacuum, and 500-0-500 mbar	
				(15-0-7.5 psig) compound	1L3786000A2
				0-2.0 bar (0-30 psig) positive, 1.0-0-1.0 bar	
				(30-0-15 psig) compound	1L3787000A2

*Empfohlene Ersatzteile

1. Dieses Ersatzteil ist im Lieferumfang des Regler-Reparatursets (Controller Repair Kit) enthalten.
3. Bei Bestellung eines Balgs (Pos. 71) zwecks Änderung des Messbereichs eines Druckreglers muss auch die passende Balgfeder (Pos. 80) mitbestellt werden. Falls nicht vorhanden, müssen auch die Positionen 101, 102 und 103 bestellt werden.

Abbildung 24. Regler-Baugruppe mit Bourdonfeder als Messelement



HINWEIS:
POS. 33 UND 74 SIND NICHT ABGEBILDET
GE26600-C


Pos.	Beschreibung	Teilenummer	Pos.	Beschreibung	Teilenummer
71*	Differential-Pressure Bellows (input)		72*	Lock Spring, 304L SST	GE32298X012
	Brass		73	Proportional Band Adjustment Knob, steel/PPS	
	0-200 mbar (0-80 inches wc)	2L3790000A2	74	Machine Screw ⁽¹⁾ , 18-8 SST (2 req'd)	
	0-0.7 bar (0-10 psi)	2L3791000A2			
	0-1.4 bar (0-20 psi)	2L3792000A2			
	Stainless steel,		75*	Gasket ⁽¹⁾	
	0-2.0 bar (0-30 psi)	2L3793000A2		Std Temp, chloroprene (2 req'd)	1D397003012
71K	Machine Screw ⁽⁴⁾ , steel pl			High Temp, silicone (2 req'd)	1N873604142
	bellows sensing instruments only (2 req'd)	1A331928982			
71L*	Bearing ⁽⁴⁾		76*	Nozzle O-Ring ⁽¹⁾ ,	
	bellows sensing instruments only (2 req'd)	1L379546202		Std Temp, nitrile	1E222606992
71M*	Link ⁽⁴⁾ bellows sensing instruments only	1L379641012		High Temp, fluorocarbon	1N838706382

*Empfohlene Ersatzteile

1. Dieses Ersatzteil ist im Regler-Reparatursatz (Controller Repair Kit) enthalten, Pos. 101, 102 und 103, sofern Sie diese Teile nicht haben.

4. Dieses Ersatzteil ist Teil der Faltenbalgeinheit, Pos. 71.

Abbildung 25. Regler-Baugruppe mit Faltenbalg als Messinstrument für Druck oder Differenzdruck



HINWEISE:

POS. 33, 46 UND 74 SIND NICHT ABGEBILDET
POS. 52 IST DER RÜCKFÜHRUNGS-FALTENBALG

POS. 71K, 71L UND 71M SIND TEIL DER FALTENBALG-BAUGRUPPE (POS. 71)

GE35161-A
GE34734-C

Pos.	Beschreibung	Teilenummer
------	--------------	-------------

Hinweis

Es werden insgesamt 5 O-Ringe (Pos. 77) benötigt, die wie folgt verwendet werden: 1 O-Ring unter der Blindschraube (Pos. 49), 1 O-Ring unter der Schraube des Reversierblocks (Pos. 50), 1 O-Ring zwischen dem Reversierblock (Pos. 52) und der Justierplatte (Pos. 36) und je 1 O-Ring in der Auskehlung unter den Köpfen der beiden Schrauben für den Faltenbalg (Pos. 53).

77*	O-Ring, Std Temp, nitrile (5 req'd)	1D687506992
	High Temp, fluorocarbon (5 req'd)	1N430406382

Hinweis

Pos. 78 bis 82 werden nur für PI-Regler verwendet.

78	Tubing Assembly, SST	
79	Tubing Assembly, SST	
80	Anti-Reset Windup Cover (not shown)	
81*	O-Ring (not shown) (2 req'd)	1C853806992
82	Machine screw (not shown) (2 req'd)	

Pos.	Beschreibung	Teilenummer
------	--------------	-------------

98	Machine Screw, steel pl (4 req'd) Gauge and differential pressure bellow instruments	
----	---	--

99	Washer, steel pl for Bourdon tube instruments (2 req'd) for bellows sensing instruments (4 req'd)	
----	---	--

100	Bellows Yoke, zinc use with gauge and differential pressure bellows	
-----	--	--

Hinweis

Pos. 101 bis 105 werden nur in Druckreglern mit Faltenbalg-Messelement verwendet.

101	Jam Nut, steel pl	
102	Washer, steel pl	
103	Spring seat, pl brass	


104	Spring, steel pl	
105	Label, bellows sensing instruments only	

190	Anti-Reset Windup Ass'y For Proportional-Plus-Reset Controllers only	
-----	---	--

245	Spring Spacer, A6061	
-----	----------------------	--

256	Reset Restriction Valve For proportional-plus-reset controllers w/o anti-reset windup	19A4361X012
	For proportional-plus-reset controllers w/ anti-reset windup	19A4363X012

Abbildung 26. Vorderansicht des Gehäuses mit Tür



GE28278-A
E1075

Montageteile für Schalttafel-, Wand- und Standrohrmontage sowie Anbau der Fisher-Antriebe (Abbildungen 2 und 3)

Pos. Beschreibung

Hinweis

Die Bestellnummern für komplette Anbausätze für den C1 erhalten Sie bei Ihrer Emerson Process Management Vertretung.

- 213 Mounting Plate, steel
For yoke mounting on 470, 472, 513, 656, 657 and 667
For yoke mounting on 480 Vertical
For yoke mounting on 1051 and 1052 Size 40, positions 1 and 3 w/switch and Size 60, position 1 w/switch
All others
- 213 Mounting Plate, steel (continued)
For yoke mounting on 1061 Size 30, positions 1 and 3 w/switch and position 1 w/o switch, Size 40, position 1 w/switch and Sizes 80 and 100, position 3 w/o switch
All others
For pipe stand mounting
- 215 Machine Screw, steel pl (specify quantity req'd)
5/16 UNC X 1 inch
5/16 UNC X 1-1/2 inches
5/16 UNC X 2 inches
- 216 Hex Nut, steel pl (specify quantity req'd)
For filter regulator mounting on 1051, 1052 and 1061
All other types and mountings
- 220 Mounting Bracket, steel pl (not shown)
For casing mounting and casing-mounted filter regulator on 1051 and 1052
- 221 Lockwasher, steel pl (specify quantity req'd)
- 222 Cap Screw, steel pl (specify quantity req'd)
5/16 UNC X 3/4 inch
5/16 UNC X 1 inch
5/16 UNC X 1-1/8 inches
5/16 UNC X 1-1/4 inches
5/16 UNC X 1-3/4 inches
5/16 UNC X 2-1/2 inches
3/8 UNFX 1-1/8 inches

Pos. Beschreibung

- 223 Cap Screw, steel pl
1051 and 1052 with either case or yoke mounted regulator and 1061 with yoke mounted regulator (2 req'd)
- 228 Spacer Spool, steel (specify quantity req'd)
470, 472, 480, 513, 656, 657, 667, pipe stand 1051, 1052 and 1061
- 229 Cap Screw, steel pl (not shown) (specify quantity req'd)
1051 and 1052 casing-mounted controller
- 238 Mounting Plate, steel
For yoke-mounted filter regulator 1051, 1052 and 1062 sizes 40 and 60 1061 size 30
- 240 Cap Screw, steel
For yoke-mounted filter regulator on 1051 and 1052 sizes 40 and 60 (2 req'd)
- 241 Spacer Spool, steel
For yoke mounted filter regulators on 1051 and 1052 sizes 40 and 60 (2 req'd)
- 242 Spacer Spool, steel (not shown)
For yoke mounting on 1051 and 1052 size 40 (2 req'd)
1061 sizes 30, 80 and 100 (2 req'd)
- 243 Street Elbow, pl galvanized malleable iron (not shown)
For mounting on 470, 472, 480, 513, 656, 657, 667, panel, pipe stand, 1051, 1052 and 1061 w/nipple-mounted filter regulator
- 244 Pipe Nipple, pl galvanized steel (not shown)
For mounting on 470, 472, 480, 513, 656, 657, panel, pipe stand, 1051, 1052 and 1061 w/nipple-mounted filter regulator
- 250 Clamp, Steel
For pipe stand mounting (2 req'd)
- 251 Bracket Assembly, steel
For panel or wall mounting (2 req'd)
- 252 Cap Screw, steel pl
For panel or wall mounting (4 req'd)

Hinweis

Anzahl der benötigten Fittings angeben.

- Connector, Brass
1/4 NPT X 1/4 O.D. tubing
1/4 NPT X 3/8 O.D. tubing
- Elbow, Brass
1/4 NPT X 1/4 O.D. tubing
1/4 NPT X 3/8 O.D. Tubing

Weder Emerson, Emerson Process Management noch jegliches andere Konzernunternehmen übernehmen die Verantwortung für Auswahl, Einsatz oder Wartung eines Produktes. Die Verantwortung bezüglich der richtigen Auswahl, Verwendung und Wartung der einzelnen Produkte liegt allein beim Käufer und Endanwender.

Fisher ist ein Markenname, der sich im Besitz eines der Unternehmen des Geschäftsbereiches Emerson Process Management der Emerson Electric Co. befindet. Emerson Process Management, Emerson und das Emerson-Logo sind Marken und Dienstleistungsmarken der Emerson Electric Co. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Der Inhalt dieser Veröffentlichung dient nur zu Informationszwecken; obwohl große Sorgfalt zur Gewährleistung ihrer Exaktheit aufgewendet wurde, können diese Informationen nicht zur Ableitung von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen, ob ausdrücklicher Art oder stillschweigend, hinsichtlich der in dieser Publikation beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen oder ihres Gebrauchs oder ihrer Verwendbarkeit herangezogen werden. Für alle Verkäufe gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Wir behalten uns jederzeit und ohne Vorankündigung das Recht zur Veränderung oder Verbesserung der Konstruktion und der technischen Daten dieser Produkte vor.

Emerson Process Management
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brazil
Chatham, Kent ME4 4QZ UK
Dubai, United Arab Emirates
Singapore 128461 Singapore
www.Fisher.com

